CONFIGURAÇÃO RÁPIDA / ACESSO EXTERNO / STREAMING DE VÍDEO (RTSP)

1 - Instalar a câmera normalmente na sua rede. Ela vem de fábrica DHCP (IP variável). Desta forma, você necessita identificar qual IP ela configurou na sua rede.

2 - Utilizar ScanIP (para Box, Bullet ou Mini Dome) ou SADP (para Mini Câmera).

SCANIP:							
🕴 ScanlP 🛛 v2.0.1							
<u>File T</u> ool <u>O</u> ption <u>H</u> e	elp						
Nefresh Set IP	III Home Page						
Device Type	Title	MAC	IP	HTTP P	Gateway	Mask	DHCP
VS-2401HBE	HMS1	00:0C:0C:01:FF:EB	192 168 0.29	80	192.168.0.1	255.255.255.0	Off
LC-7451	HMEG-80PIR	00:0C:0C:01:FF:EE 🤇	192.168.0.27	80	192.168.0.1	255.255.255.0	Off
Ready.							

SADP:

SADP				
Tipo 001 Desconhecido 002 Desconhecido 003 Desconhecido 004 Desconhecido 005 Desconhecido	End. IP 192.168.0.24 192.168.0.25 192.168.0.21 192.168.0.22 192.168.0.22 192.168.0.5	Porta 8000 8000 8000 8000 8000 8000	Numero Serial HMNVR-161620110316B HMNVR-40520110316BE DS-7316HFI-ST16201205 HMEG-700120110415BB DS-NVR-V120B20120618	Numero Serial Versão Soft. Mascara 0 0
				End. IP 0 . 0 . 0 . 0 Porta 0 End. MAC
				Insira a senha Modificar Cancelar Salvar -Restaurar senha padrão- OK
			>	Sair

3 - Após identificar qual é o IP da Câmera, digitar este IP no browser do Internet Explorer (ex; 192.168.0.25).

4 - Na primeira vez ele vai instalar o ActiveX. Aceite a instalação quando aparecer na tela do PC.

5 - Após instalar o ActiveX, na tela que você está, troque a língua para Português (fica mais fácil). Depois digitar o **usuário** e a **senha**: admin e 9999 (para Box, Bullet ou Mini Dome) ou admin e 12345 (para Mini Câmera).

6 - Você entrará na tela de configuração e, estando tudo correto, você verá a imagem da câmera.

7 - Configurar um IP fixo para sua câmera dentro da rede (cuidado para não escolher um IP que já exista para não conflitar):

Na Box, Bullet ou Mini Dome:



Na Mini Câmera:



ACESSO EXTERNO



PROCEDIMENTO

1 - Primeira pergunta: o IP de saída da sua rede é fixo ou DHCP?

Se for fixo é melhor porque basta acessar este IP e a porta encaminhada pelo roteador para sua Câmera. Se for DHCP vai precisar usar algum artifício, como por exemplo, DynDNS.

2 - Vamos identificar o endereço IP válido (naquele momento). Se for DHCP vai mudando periodicamente.

Utilize os seguintes links: <u>http://meuip.datahouse.com.br/</u> ou <u>http://meuip.net/</u>



3 - Precisaremos configurar o Encaminhamento de portas no Roteador. Estas são as portas que precisam ser alteradas para os diferentes equipamentos HDL:

Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>>Portas: 80 e 8000 Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) ==>> Porta: 80 NVR (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80, 8000 e 8200 DVR (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80, 8000 e 8200

Observação: para ver somente vídeo usando o Protocolo RTSP (somente a imagem sem controle sobre a câmera), redirecionar também a porta 554.

Mudar o protocolo para UDP para funcionar:

HDL.			
Visualizar Reproduç	ão Log Configuração)	
C ^u Coning. Basica	Configuração Local		
Configuração Local	Protocolo:		
Config. Básica	Tipo Stream:		
🛱 💼 Config. Canais 🛢 🛅 Config. Rede	Modo Display:	RTP/RTSP	
Config. Rede	Tamanho pacote:	128M	
····¥ Config. PPPOE ····¥ Config. DDNS	Velocidade transmissão:	Bom tempo-real e fluxo	
Config. NTP	Salvar gravações em:	C:\Program Data\Web\RecordFiles	Selecionar
¥ Config. NFS ¥ Config. Email	Salvar imagens em:	C:\Program Data\Web\BMPCaptureFiles	Selecionar
Config. FTP	Salvar imagens da reprodução em:	C:\Program Data\Web\PlaybackPicFiles	Selecionar
	Salvar downloads em:	C:\Program Data\Web\DownloadFiles	Selecionar
Config. Usuários		Delas	
		Salvar	
Parâm. Import/Export			
Padrão			
🔤 Reiniciar			

3A) Para apenas uma câmera:

Exemplo: o IP de sua Câmera é 192.168.0.22 Desta forma, precisamos encaminhar a porta(s) no roteador. Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Portas: 80 e 8000 Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) ==>> Porta: 80

Encaminhando a porta 80:

🗅 HMEG-70P 🛛 🗙 🕒 TL-WR841N	×			
← → C 🗋 192.168.0.1:8080				रद्र 🖌 🕄 🚍
🖄 Esta página está em inglês 🕶 Deseja	traduzi-la? Tradu	zir Não	Nunca traduzir do inglês	Opções → ×
TP-LINK				300M Wireless N Router Nodel No. TL-WR841N / TL-WR841ND
Status Quick Setup QSS	Modify a Virtual Se	erver Entry	/	Virtual Servers Help Virtual servers can be used for setting up
Network Wireless DHCP Forwarding - Virtual Servers - Port Triggering DM7	Service Port: 80 Internal Port: 80 IP Address: 192 Protocol: ALL Status: Ena	(XX, .168.0.22 bled	00X-XX or XX) Only valid for single Service Port or leave it blank	public services on your LAN. A virtual server is defined as a service port, and all requests from Internet to this service port will be redirected to the computer specified by the server IP. An PC that was used for a virtual server must have a static or reserved IP address because its IP address may change when using the DHCP function. • Service Port - The numbers of External Service Ports. You can enter
- UPnP Common Security Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS	Service Port: -Se	lect One Save	Back	a service port or a range of service ports (the formal is XXX - YY, XXX is Start port, YY) is End port). Internal Port - The Internal Service Port number of the PC running the service application. You can leave it blank if the internal Port is the same as the Service Port, or enter a specific port number when Service Port is a single one. IP Address - The IP address of the PC running the service application. Protocol - The protocol used for this
System Tools		III	•	application, either TCP, UDP, or All (all protocols supported by the Router). • Status - The status of this entry, "Enabled" means the virtual server entry is enabled. • Common Service Port - Some common services already exist in the pull-down list. • Modiffy - To modify or delete an

Encaminhando a porta 8000:



Este será o resultado:

🏉 TL-WR841N - Windows In	ternet Explorer fornecido p	or Yahoo!				
🔆 🕞 🗢 🙋 http://192.168	3.0.1/					
vrguivo Editar Exibir Eavori	itos Ferramentas Ajuda					
Favoritos 🛛 🚖 🔁 Sites Sug	jeridos 🔹 🙋 Customize Links 🙋	HotMail gratuito 🙋 Galeria	do Web Slice -			
🕾 🝷 🌈 TL-WR841N	x					
TP-LIN	K					
Status Quick Setup	Virtual Servers					
QSS						
Network						
Wireless	ID Service Port	Internal Port	IP Address	Protocol	Status	Modity
DHCP	1 80	80	192.168.0.22	ALL	Enabled	Modify Delete
Forwarding	2 5060	5060	192.168.0.12	ALL	Enabled	Modify Delete
	3 8029	80	192.168.0.29	ALL	Enabled	Modify Delete
- Port Triggering	4 8026	80	192.168.0.26	ALL	Enabled	Modify Delete
- DMZ	5 8022	80	192.168.0.22	ALL	Enabled	Modify Delete
- UPnP	6 554	554	192.168.0.29	ALL	Enabled	Modify Delete
Security	7 5061	5060	192.168.0.12	ALL	Enabled	Modify Delete
Accoss Control	8 21	21	192.168.0.20	TCP	Enabled	Modify Delete
Advanced Routing	9 8000	8000	192.168.0.22	ALL	Enabled	Modify Delete
Bandwidth Control	Add New	Enable All Disab	le All Delete All			
IP & MAC Binding	l					
Dynamic DNS		P	revious Next			
System Tools						
Concluído						

3B) Para mais de uma câmera:

Neste caso, precisamos dar nomes diferentes para as portas.

Por exemplo: Porta 80 (Web), Porta 8000 (vídeo) e Porta 554 (RTSP).

Service Port	Internal Port	IP Adress
82 83	80 80	192.168.0.22 192.168.0.23
 8022 8023	8000 8000	192.168.0.22 192.168.0.23
 5542 5543	554 554	192.168.0.22 192.168.0.22

Repetir o mesmo procedimento para cada câmera da mesma forma que foi feito para uma única câmera do exemplo 1A.

4 - Para acesso externo:

Se você souber o número do seu IP válido + o número da porta:

4A) Exemplo: 200.175.61.86:80 (uma única câmera)

Neste caso, o roteador vai encaminhar o acesso para o IP 192.168.0.22.

Se você usar o DynDNS (não tem um IP fixo): www.minhacasa.dyndns-athome.com:80 (mesma coisa, o DynDNS vai localizar o IP da sua rede e encaminhar para a porta 80 do IP 192.168.0.22).

4B) Exemplo: 200.175.61.86:82 (câmera 1) e 200.175.61.86:83 (câmera 2). Na Mini Câmera, quando entrar na página precisa alterar a porta de acesso (veja imagem abaixo).



Este é o exemplo para a Câmera 1 com IP 192.168.0.22 e encaminhamento das portas 82 e 8022 (a outra câmera tem que usar as portas 83 e 8023 e, assim por diante).

Lembrar que:

Mini-Câmera (mudar o protocolo para UDP para funcionar)==>>Encaminhar as Portas 80 e 8000;

Câmeras Profissionais (Box, Bullet ou Mini Dome) (mudar o protocolo para UDP para funcionar) ==>> Encaminhar a Porta: 80.

STREAMING DE REDE (RTSP - Real Time Stream Protocol)

Link RTSP para Câmeras IP HDL

Mini Câmera: rtsp://admin:12345@192.168.0.22:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast

Câmeras Profissionais (Box, Bullet e Mini Dome): rtsp://admin:9999@192.168.0.26:554/live.sdp

DVR

rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast

Exemplo prático: rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/h264/ch1/main/av_stream

Acesso pelo Player VLC: rtsp://admin:12345@192.168.0.21:554/h264/ch1/main/av_stream

Stable Bergebagle Algebag Bergebagle Algebag Bergebagle Chip Bergebagle Chip <th>🛓 rtsp://192.168.0.21:554/h2</th> <th>264/ch1/main/av</th> <th>_stream - Reprodutor o</th> <th>le Mídias V</th> <th>VLC</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>- 7 🛛</th>	🛓 rtsp://192.168.0.21:554/h2	264/ch1/main/av	_stream - Reprodutor o	le Mídias V	VLC								- 7 🛛
Image: Start Arabaca	Midia Reprodução Áudio Vídeo	Ferramentas Exi	bir Aj <u>u</u> da										
Out Out Mort Bassini, Out Mort Bassini, Out Out <td< td=""><td>Abrir Arquivo</td><td>Ctrl+O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Abrir Arquivo	Ctrl+O											
Output Output Output Output A for frage objection Output P for low obj	📄 Abrir Pasta	Ctrl+F											
Color Color </td <td>Abrir Disco</td> <td>Ctrl+D</td> <td></td>	Abrir Disco	Ctrl+D											
iii def (secolded) iii def (secolded) Odd-C	Abrir Eluxo de Rede	Ctrl+N											
Concentration Only State S	Abrir Dispositivo de ⊆aptura	Ctrl+C											
Abort Make Store ChiH4 Abort Make Store ChiH4 ChiH4 ChiH4 ChiH4 ChiH4 Plancin ChiH4	Abrir (com opções)	Ctrl+Shift+O											
Salve Uitz de Egorodzáko Culvit Convetyr (Salve	Abrir da Área de Iransferência Abrir Mídia <u>R</u> ecente	Ctrl+V		± .	heir Midia								
Conceptor (a) Base (b) Base (c) Base (c) Base (c) Base (c) Base (c) Base (c) Base	Salvar Lista de <u>R</u> eprodução	Ctrl+Y		<u> </u>	iorni miula								
ON Dur. Ortis Fedre so Pind ds Lits de Reproduis Coll-Q Protocolo as Pinas entre Protocolo as Pinas entre Protocolo as Pinas entre	Converter / Salvar	Ctrl+R			Arquivo	💮 Disco 🛛 🏪 Rede	e 🛛 🐺 Dispositivo de	e Captura					
Perfore are Dired da Likita de Reprodução. V (ficos) perendu au URL de reds: V (ficos) perecu au URL de reds: </td <td>(•) Eluxo</td> <td>Ctrl+S</td> <td></td>	(•) Eluxo	Ctrl+S											
Cut Q Por Issue preduction use URL & reds:: Preduction and Under Control (Preduction and Preduction and Preductio	Fachar ao Final da Lista da Panrodi	ucão			Protocolo de R	ede							
	¥ Fechar	Ctrl+O			Por favor, pree	encha uma URL de rede:							
Interview					rtsp://admin:	12345@192.168.0.21:5	554/h264/ch1/main/av_	stream	~				
					rtp://@:12 mms://mms rtsp://serv http://www	34 exemplos.com.br/fb.xod doc.exemplo.org.br/s000 doc.	nax ND/beste.sdp v=gg04x	Reproduir 👻	Cancelar				
00:00 00:00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C													
Image: State	00:00												00:00
rtsp://192.168.0.21:554/h264/ch1/main/ar_stream		ii c) x											75%
	rtsp://192.168.0.21:554/b264/ch1/ma	in/av_stream											1.00x 00:00/00:00
🖌 Inician Software New Software HMS 🕅 Manual do So 🕅 HMS Lizer Ma 🖉 Goode, Wool 🔯 Dénos inicial 🕅 Dog market - 🔛 Lizer Software Data	Uniciar Software *		HMS	Co salar		Manual do Se	100 HMS Licer Ma	Google - Wed		nicial M Documented	W imagem - Paint	A strendlings are	