

CÂMERAS IP



HMEG-70P

(90.02.01.253)



HMEG-70DVIR

(90.02.01.257)



HMEG-80PIR

(90.02.01.252)

**Manual de
Instalação e Operação**



ÍNDICE

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	06
CUIDADOS.....	06
CAUTELA.....	06
1. RECURSOS DO EQUIPAMENTO.....	07
1.1 Instruções do Produto.....	07
1.2 Características do Produto.....	07
2. DESCRIÇÃO DO GABINETE EXTERNO.....	08
2.1 Gabinete da Câmera IP HMEG-70P.....	08
2.2 Câmera IP HMEG-70DVIR ("mini dome" para ambientes internos e externos).....	10
2.3 Câmera IP HMEG-80PIR 20 metros ("bullet" para ambientes internos e externos).....	11
2.4 Botão de Reset.....	13
2.5 Diagrama de fiação do alarme - Câmera IP HMEG-70P (PoE).....	14
2.6 A Função USB.....	17
3. INSTALAÇÃO.....	18
3.1 Instalação do "Hardware".....	18
3.2 Instalação da Câmera IP HMEG-70DVIR ("mini dome" para ambientes internos e externos).....	18
3.3 Uso de desumidificador dentro da câmera.....	21
3.4 Atualização de Software.....	22
4. CONFIGURAÇÃO DE REDE.....	22
4.1 Conexão dos Cabos.....	22
4.1.1 Conexão num computador.....	23
4.1.2 Conexão num Hub de uma rede LAN (Intranet).....	23
4.2 Definir configurações de rede Câmera IP.....	23
4.2.1 Habilitar função DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol").....	23
4.2.2 Definir um endereço IP.....	24
4.3 Software de Comunicação TCP/IP.....	24
4.4 Instalação do TCP/IP.....	26
4.5 Configuração TCP/IP.....	27
4.6 Teste de Conexão.....	28
5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PARA SOFTWARE DE IMAGEM E SOFTWARE DE REDE.....	30
5.1 Internet Explorer da Microsoft.....	30
5.1.1 Conectando a Câmera IP.....	30
5.1.2 Vídeo ao vivo.....	31
Visualizador AJAX.....	31
Visualizador ActiveX.....	32
5.1.3 Configuração.....	34
5.1.3.1 Assistente.....	34
5.1.3.2 Alterar Configuração da Imagem.....	36
• Página de Configuração da Imagem.....	37
• Configuração da página de Audio e Video.....	39
• Página de configuração da Máscara de Privacidade.....	43
5.1.3.3 Alterar a Configuração de Rede.....	44
• Definir as opções de rede e endereço IP.....	44
• PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).....	45
• Detalhe da Porta.....	46
• Tráfego de Rede.....	47
• DDNS ("Dynamic Domain Name System").....	48
• HTTPS ("Hyper Text Transfer Protocol Secure").....	49
Criar programações certificado.....	50
1. Criar certificados auto-assinados automaticamente.....	50
2. Criar certificados auto-assinados manualmente.....	50
3. Criar pedido de certificados e instalar.....	50
• Lista de Acessos.....	51

5.1.3.4 Alterar a Configuração do Sistema.....	52
• Ajustar a Hora e a Data do Sistema.....	52
• DI (Entrada Digital) / DO (Saída Digital).....	53
• ICR ("Infra-Red Cut Filter").....	54
• Configuração do RS-485.....	55
• Usuário.....	56
• Manutenção.....	57
• Atualizar "Firmware".....	58
5.1.3.5 Alterar a configuração de Aplicação.....	59
• Configuração de Idiomas.....	59
• Detecção de Movimento.....	60
• Evento.....	61
Servidor.....	62
Mídia.....	64
Evento.....	66
Gravação.....	68
5.1.3.6 Alterar a Configuração de Armazenamento.....	69
• Mudança de Configuração do Cartão SD.....	69
5.1.3.7 Status.....	70
• Info Dispositivo.....	70
• Registro Sistema.....	70
5.1.3.8 PPPoE & DDNS.....	71
6. PERGUNTAS FREQUENTES.....	72
7. ESPECIFICAÇÕES.....	75
8. FUNÇÕES DO PC (CLIENTE).....	76
APÊNDICE 1 - Como executar o UPnP ("Universal Plug and Play") da Câmera IP.....	77
1. Checar a Classe IP do PC.....	77
2. Instalar os Pacotes UPnP.....	82
3. Ativar os Serviços.....	85
4. Localizando Câmeras IP® através do Meus Locais de Rede.....	89
APÊNDICE 2 - Registrar como um usuário DDNS.....	90
O que é o DDNS.....	90
IP Válido (Real) X IP Inválido.....	90
Endereço IP Fixo x Endereço IP Variável (Dinâmico).....	90
Como funciona o DDNS.....	90
Como registrar um nome de domínio DDNS.....	91
Criar uma Conta.....	94
Iniciar o DDNS.....	98
Teste prático do DynDNS.....	101
Configurando o DynDNS na Câmera IP.....	102
APÊNDICE 3 - Redirecionamento de Portas.....	103
APÊNDICE 4 - Exemplo de Redirecionamento de Portas ("Port Forwarding") no Internet Gateway DIR 600 da D-Link.....	104
APÊNDICE 5 - Resumo de Redes (Nomenclaturas e Definições).....	108
Comunicação em Rede.....	108
Tipos de Redes.....	108
Elementos de Rede Interna.....	108
O que é necessário para funcionar uma Rede Interna?.....	108
HUB.....	108
SWITCH.....	108
Access Point.....	108

O que é necessário para que uma LAN converse com outra LAN pela Internet?.....	108
Roteador.....	108
Tipos de Roteador.....	109
Estático.....	109
Dinâmico.....	109
Modem (Modulador/Demodulador).....	109
"Firewall" (Proteção e Segurança).....	109
Isto é a Internet (Combinação de Redes).....	109
LAN, MAN e WAN.....	109
"Backbone".....	109
Conhecendo a Câmera IP.....	109
O que a Câmera IP faz.....	109
O que a Câmera IP possui.....	110
As imagens capturadas podem ser.....	110
O tratamento da Imagem.....	110
Codec (Codificador / Decodificador).....	110
Codec de Compressão de Vídeo (M-JPEG).....	110
Codec de Compressão de Vídeo (MPEG-4).....	110
Codec de Compressão de Vídeo (H.264).....	111
Codec de Compressão de Vídeo.....	111
Codec de Compressão de Áudio.....	111
A Câmera IP.....	111
"Scan" Progressivo.....	111
Conexão da Lente (Anel) ("C/CS Mount").....	112
"Dual Stream".....	112
WDR ("Wide Dynamic Range").....	112
"Encode Resolution".....	112
Anti "Flicker".....	112
e-PTZ.....	112
"Heartbeat" (Marca passo).....	112
"Watermark" (marca d' água).....	112
ONVIF ("Open Network Video Interface Forum").....	112
PSIA ("Physical Security Interoperability Alliance").....	113
PoE ("Power over Ethernet").....	113
Interface de Rede.....	113
Software de Monitoração.....	113
Protocolos de Rede.....	113
TCP/IP ("Transmission Control Protocol/Internet Protocol").....	113
HTTP ("Hypertext Transfer Protocol").....	113
DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol").....	113
DNS ("Domain Name System").....	113
SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol").....	113
FTP ("File Transfer Protocol").....	113
RTP/RTSP (Real-Time Transport Protocol / Real-Time Streaming Protocol).....	113
UDP ("User Datagram Protocol").....	113
DDNS ("Dynamic Domain Name System").....	113
PPPoE ("Point-to-Point Protocol over Ethernet").....	113
NTP ("Network Time Protocol").....	113
802.11g ("Wireless").....	113
SNMP ("Simple Network Management Protocol").....	113
HTTPS ("Hypertext Transfer Protocol Secure").....	113
SIP ("Session Initiation Protocol").....	113
802.1x.....	113
IPv6.....	113

APÊNDICE 6 - Software Busca e Configuração.....	114
--------------------------------------------------------	------------

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Todas as instruções operacionais e de segurança apresentadas a seguir devem ser lidas cuidadosamente antes deste equipamento ser ligado para prevenir danos e/ou ferimentos ao(s) operador(es) ou usuário(s) .

CUIDADOS

- Para evitar incêndio ou choque elétrico, evite expor o equipamento à chuva ou umidade.
- Não bloqueie aberturas de ventilação.
- Não coloque nada em cima do equipamento que possa ser derramado ou cair nele.
- Não tente reparar a unidade sozinho pois, a abertura ou remoção das tampas poderá expô-lo à tensões perigosas ou outros riscos. Todos os reparos devem ser realizados por assistência técnica credenciada HDL.
- Para limpeza, não utilize produtos líquidos ou aerossóis.
- Para evitar incêndio ou choque elétrico, não sobrecarregue as tomadas ou extensões.
- Alerta de uso do PoE (IEEE 802.3af): se o Injetor PoE for usado no lugar da Fonte de Alimentação, toda a fiação que chegar e sair do Injetor deve ser instalada dentro de um ambiente protegido (prédio/edificação) e nunca em ambiente externo.
- Utilizar apenas Fonte de Alimentação certificada pela HDL (12VDC ou 24VCA/60 Hz de, no mínimo, 1A).
- A Câmera IP HMEG-70P somente poderá ser utilizada em ambiente interno.

CAUTELA

RISCO DE EXPLOSAÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

1. RECURSOS DO EQUIPAMENTO

1.1 Instruções do Produto

A linha de Câmeras IP HMEG (HMEG-70P / HMEG-70DVIR / HMEG-80PIR 20 metros) são equipamentos de rede de grande performance com a qualidade do sensor SONY de 1.3Mega-Pixel e uma resolução de até 1280 x 1024 (SXGA). Esta série nova e poderosa permite que você veja imagens nítidas em detalhes, auxiliada por um espectro de alta resolução com tecnologia WDR que evita problemas como a captura de imagens com planos de fundo de luz brilhante. Além disso, a linha é equipada com formato de compressão de vídeo H.264 dinâmico, um codec de compressão que garante qualidade de imagem superior com uma baixa taxa de bits. Permite a visualização das imagens ao vivo pela Internet através de telefone celular que utilize tecnologia 3GPP. E a linha HMEG possui moderna tecnologia "dual stream" (fluxo de vídeo simultâneo) com os codecs H.264, MPEG-4 e M-JPEG. Além disso, a função "multi-profile" (multi-perfil) pode usar simultaneamente diferentes taxas de resoluções, permitindo que três codecs de vídeo se conectem com computadores ao mesmo tempo. Esta linha de Câmeras IP além de oferecer a mais alta resolução em imagens, possui também a função "day-night", pré e pós alarme e e-PTZ.

A seguir serão apresentadas algumas características especiais da linha:

Modo SXGA (1280x1024 pixels)

A Linha HMEG permite visualizar a transmissão de vídeo com um grande raio visual de alta resolução no modo SXGA (1280x1024 pixels) que lhes proporcionam imagens nítidas com grande detalhe.

WDR (Wide Dynamic Range)

Esta Linha possui tecnologia WDR que visa lidar com problemas como imagens de baixa qualidade obtidas com luz de fundo muito forte. O "WDR" utiliza duas velocidades de disparo do obturador (alta e normal) alternadamente numa mesma área do vídeo e combina essas duas imagens num único quadro. Ele permite que todos os detalhes possam ser capturados com precisão, mesmo se uma parte da imagem é brilhante enquanto que outras são escuras. Como resultado, os campos combinados produzem um quadro de imagens de alta qualidade.

H.264 compression

Atualmente, o H.264 é o formato de compressão de vídeo dinâmico mais utilizado e um poderoso CODEC de compressão que propicia qualidade de imagem superior numa baixa taxa de bits.

Visualização de imagens em telefone celular com tecnologia 3GPP

Os usuários podem ver uma cena ao vivo via Internet com um telefone celular instalado com a tecnologia 3GPP.

Nota: a largura de banda de rede 3G é limitado, não sendo possível se utilizar tamanho de vídeo muito grande no telefone celular.

- Perfil de vídeo: "Video Profile 1"
- Taxa máxima de quadros: 3 fps
- Período entre quadros: 1s
- Taxa de bits constante: 64 Kbps

Em suma, a série HMEG oferece imagens de qualidade e funções de vigilância profissional para aplicações de segurança abrangente.

1.2 Características do Produto

- Utiliza o processador de mídeas digitais TI TMS320DM365.
- Sensor SONY CMOS de 1,3Mega-Pixel.
- Compressão de vídeo simultânea H.264, MPEG-4 and M-JPEG.
- Três aplicações multi-perfil: resoluções selecionáveis, taxas de quadros, qualidades e corte da imagem.


- Suporta WDR.
- Filtro de corte do infra-vermelho embutido fornece imagens de alta qualidade em condições de pouca luz.
- Áudio Bidirecional.
- Vigilância pelo telefone celular 3GPP.
- Detecção de movimento avançada (512 zonas. Sensibilidade: 0 até 100%).
- Cartão SD / SDHC embutido para programação e gravação de alarme.
- Suporta ONVIF.
- Diversas opções de alimentação: 12VCC / 24VCA / PoE (IEEE 802.3af).

2. DESCRIÇÃO DO GABINETE EXTERNO


2.1 Gabinete da Câmera IP HMEG-70P ("Box Camera" para ambientes internos)

Painéis frontal e traseiro:

— Painel Frontal —



— Painel Traseiro —



- 1. Sensor de luz:** Registra a qualidade de luz no ambiente da câmara e controla o disparo da íris para fornecer melhor condição na entrada dessa luz.
- 2. Microfone:** A Câmera IP tem uma função de áudio adicional. O dispositivo tem um microfone incorporado em seu painel frontal que grava som.
- 3. Led Indicador de Energia:** Indica o status de energia da Câmera (ligada/desligada).
- 4. Plug de Entrada:** entrada de 12VCC que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
- 5. Plug de Entrada:** entrada de 24VCA que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
- 6. Conector Ethernet 10/100:** Este é um conector RJ-45 padrão para redes Ethernet de 10/100 Mbps. Função PoE (Power over Ethernet): Fornece energia para o dispositivo através do mesmo cabo utilizado para a conexão de rede.
- 7. RESET:** Retornar parâmetros para o padrão de fábrica (Consulte a seção 2.4 - botão de Reset).
- 8. Conector de saída de vídeo:** este conector fornece sinais de vídeo composto da câmera para um monitor (o conector ajusta e melhora as imagens).
- 9. Porta USB :** o usuário pode usar uma cabo USB para conectar a câmera IP numa porta USB do PC.

10. LED de sinalização: A luz verde indica que a unidade está ativando o cartão SD e não pode ser removido.


11. Conector de entrada de ÁUDIO: O conector é usado para interligar a saída de áudio de outros dispositivos para a câmera.

12. Slot do Cartão SD / SDHC: usado para atualizar o software do sistema e/ou para arquivamentos e acessos a imagens críticas.

13. Conector GPIO (“General Purpose Input/Output”): conector de 6 pinos usado para entradas e saídas tais como: **Entrada / Saída de Alarme**, conector **RS-485**, Saída CC e Terra para conexão com dispositivos externos.

14. Saída de Áudio: Fornece sinal de áudio da câmera para um alto-falante ou equipamento estéreo.


Painel lateral:




1. IRIS: conector auto íris.

Esta câmera funciona com uma unidade de lente auto íris DC. Consulte a atribuição de pinos indicados na câmara quando se conecta a lente auto íris.

2. Chave DIP Switch:

	1. AES: (Auto Electric Shutter): obturador elétrico automático.
	2. DC IRIS: usar uma lente auto íris (Drive DC).
	3. DHCP: Ligar / Desligar para uso do protocolo DHCP. Se a chave estiver para cima, a câmera pode obter um endereço IP do Servidor DHCP pela rede.
	4. IP Estático: Se a chave estiver para baixo, a câmera não pode obter um endereço IP do Servidor DHCP pela rede. Observação: nesta opção, o usuário necessita configurar um endereço de IP para a Câmera. (*A Câmera IP vem configurada de fábrica com a chave para baixo).

2.2 Câmera IP HMEG-70DVIR ("Mini Dome" para ambientes internos e externos)




1. **Plug de Entrada:** entrada de 12VCC que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
2. **Plug de Entrada:** entrada de 24VCA que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
3. **Conector Ethernet 10/100:** Este é um conector RJ-45 padrão para redes Ethernet de 10/100 Mbps. Função PoE (Power over Ethernet): Fornece energia para o dispositivo através do mesmo cabo utilizado para a conexão de rede.
4. **Conector de entrada de ÁUDIO:** O conector é usado para interligar a saída de áudio de outros dispositivos para a câmera.
5. **Conector de saída de VÍDEO:** este conector fornece sinais de vídeo composto da câmera para um monitor (o conector ajusta e melhora as imagens).
6. **Saída de Áudio:** Fornece sinal de áudio da câmera para um alto-falante ou equipamento estéreo.
7. **Conector GPIO ("General Purpose Input/Output"):** conector de 6 pinos usado para entradas e saídas tais como: **Entrada / Saída digital**, saída CC e Terra para conexão com dispositivos externos.
8. **Porta USB :** o usuário pode usar uma cabo USB para conectar a câmera IP numa porta USB do PC.
9. **Slot do Cartão SD / SDHC:** usado para atualizar o software do sistema e/ou para arquivamentos e acessos a imagens críticas.
10. **RESET:** Retornar parâmetros para o padrão de fábrica (Consulte a seção 2.4 - botão de Reset).

2.3 Câmera IP HMEG-80PIR ("Bullet" para ambientes internos e externos)

Vista interna dos componentes:

Abrir a Câmera IP para acessar suas diferentes partes.

- Remover a tampa frontal para ajuste da imagem (foco e zoom);
- Utilizar os dois parafusos para fixação da cobertura;
- Os cabos de conexões (Fonte, Ethernet, Áudio e Vídeo) utilizarão o centro das borrachas de vedação como passagem para a ligação na placa de conexões.




Câmera com e sem suporte (vista externa):

A Figura a seguir mostra o exterior da câmara: sem suporte e com o suporte parafusado e fixado a ele. O suporte permite que seja facilmente montada a câmera em uma parede, virando-a no ângulo desejado.

Câmera Montada sem Suporte



Câmera Montada com Suporte




Este suporte é utilizado para fixação da Câmera IP na parede. Ajustar o direcionamento da Câmera através dele.

Instalação do Suporte e Fixação:


Para efetuar a instalação da Câmera no suporte de fixação, devem ser seguidos alguns passos, descritos abaixo:

- 1 - Posicionar o gabarito de instalação do suporte na parede, para posicionamento da furação;
- 2 - Inserir as buchas de plástico (e peças) na furação;
- 3 - Fixar o suporte metálico de parede utilizando os parafusos (3 peças).



Usar os dois parafusos para conectar a tampa da cobertura (parte superior) no corpo da Câmera IP (logo abaixo) utilizando os 2 furos indicados, evitando a obstrução do ângulo de visão.


Importante: não usar o buraco do meio da Câmera, evitando bloquear a visão.



Furo de passagem dos cabos
(esse furo deve ser feito antes da fixação do suporte)

- 4 - Retirar a tampa traseira;
- 5 - Conectar os cabos de rede e de conexões na placa traseira da Câmera. Eles devem passar entre as borrachas de vedação da Câmera;
- 6 - Fixar a peça metálica na Câmera utilizando os 2 parafusos.

NOTA: é possível realizar as conexões (tais como fonte de alimentação, I/O, vídeo) sem a utilização do cabo de conexões.

Placa dos componentes da Câmera IP:

1. **Plug de Entrada:** entrada de 24VCA que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
2. **Conector Ethernet 10/100:** Este é um conector RJ-45 padrão para redes Ethernet de 10/100 Mbps. Função PoE (Power over Ethernet): Fornece energia para o dispositivo através do mesmo cabo utilizado para a conexão de rede.
3. **Plug de Entrada:** entrada de 12VCC que se conecta a uma fonte de alimentação externa.
4. **Conector GPIO ("General Purpose Input/Output"):** conector de 6 pinos usado para entradas e saídas tais como: **Entrada / Saída digital**, Saída CC e Terra para conexão com dispositivos externos.
5. **Conector de saída de VÍDEO:** este conector fornece sinais de vídeo composto da câmera para um monitor (o conector ajusta e melhora as imagens).
6. **Conector de entrada de ÁUDIO:** O conector é usado para interligar a saída de áudio de outros dispositivos para a câmera.
7. **Porta USB :** o usuário pode usar uma cabo USB para conectar a câmera IP numa porta USB do PC.
8. **Saída de Áudio:** Fornece sinal de áudio da câmera para um alto-falante ou equipamento estéreo.
9. **Slot do Cartão SD / SDHC:** usado para atualizar o software do sistema e/ou para arquivamentos e acessos a imagens críticas.
10. **RESET:** Retornar parâmetros para o padrão de fábrica (Consulte a seção 2.4 - botão de Reset).

2.4 Botão de Reset

O **Botão de Reset** retorna todos os parâmetros da Câmera IP para os valores de fábrica. Pressionar o botão de Reset por cerca de 10 segundos. Telas azuis serão exibidas e surgirá um texto dizendo "REINICIAR ...". Neste momento a Câmera IP será reiniciada e todas as configurações retornarão ao padrão de fábrica. Os seguintes itens serão inicializados:

[CONFIGURAÇÃO]

Configuração de Rede

- a. Ajuste da LAN (esta função também pode ser ressetada manualmente).
- b. Ajuste do PPPoE (esta função também pode ser ressetada manualmente).

DNS Dinâmico

- a. Ajuste do DNS Dinâmico (esta função também pode ser ressetada manualmente).

CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM

- a. Ajuste da Máscara de Privacidade
- b. Ajuste de Imagens

ÁUDIO e VÍDEO

- a. Perfil de Vídeo: "VIDEO PROFILE 1"
- b. Perfil de Vídeo: "VIDEO PROFILE 2"
- c. Perfil de Vídeo: "VIDEO PROFILE 2"
- d. Ajustes de Áudio

DETECÇÃO DE MOVIMENTO

- a. Ajuste do Movimento do Vídeo

DATA E HORA

- a. Configuração da Hora
- b. Configuração automática da Hora
- c. Ajustar Data e Hora manualmente

Configuração de Evento

- a. Servidor
- b. Mídia
- c. Evento
- d. Gravação

[AVANÇADO]

Dados de Entrada e Saída

a. Dados de Entrada e Saída

b. LED de sinalização (acesso ao cartão SD e não pode ser removido).

c. Saída de VÍDEO

RS-485 (somente na Câmera IP HMEG-70P)

a. RS-485

ICR

a. ICR

HTTPS

a. HTTPS


Lista de Acesso (controle de acesso/tráfego na rede)



a. Permitir Lista

b. Negar Lista




2.5 Diagrama de fiação do alarme

Câmera IP HMEG-70P (PoE)



Câmera IP HMEG-70DVIR (PoE)


Câmera IP HMEG-80PIR 20 metros (PoE)




2.6 A Função USB

Ao se conectar a Câmera IP com um PC (computador) através do conector USB, a mesma poderá operar com duas funções diferentes:

1. Inserir um cartão SD (operação como um leitor de cartão) na câmera IP e, em seguida, conectar ao PC. É possível transferir arquivos entre o cartão SD e o PC. Quando a Câmera IP for conectada ao computador, o Windows irá detectar e perguntar o que fazer com o cartão SD.
2. Remover um cartão SD (operação como uma ferramenta de configuração): antes de utilizar a página de configuração USB, remover o cartão SD, caso contrário, o PC vai fazer a leitura do mesmo e não será mostrada essa janela.


DHCP ATIVADO



The screenshot shows the 'USB Configuration v1.03' window. The 'Title' field contains 'ipcam(0a:ca:ca:ca:ca:0b)'. The 'DHCP' dropdown menu is set to 'ON'. The 'IP Address' field is divided into four boxes containing '192', '168', '0', and '83'. The 'Netmask' field is divided into four boxes containing '255', '255', '252', and '0'. The 'Gateway' field is divided into four boxes containing '0', '0', '0', and '0'. The 'DNS Server' field is divided into four boxes containing '192', '168', '1', and '11'. The 'HTTP Port' field contains '80'. At the bottom right, there are 'Apply(A)' and 'Exit(E)' buttons.

DHCP DESATIVADO

Parâmetro de fábrica



The screenshot shows the 'USB Configuration v1.03' window with 'DHCP' set to 'OFF'. A red rectangular box highlights the 'IP Address', 'Netmask', 'Gateway', and 'DNS Server' fields. The values in these fields are: IP Address (192, 168, 0, 83), Netmask (255, 255, 252, 0), Gateway (0, 0, 0, 0), and DNS Server (192, 168, 1, 11). The 'HTTP Port' field contains '80'. The 'Title' field contains 'ipcam(0a:ca:ca:ca:ca:0b)'. At the bottom right, there are 'Apply(A)' and 'Exit(E)' buttons.

Configuração da Rede

NOTA: Depois de alterar as configurações, clique no botão "Aplicar". Todas as opções serão ativadas após a remoção do conector USB.

NOTA: Depois que o endereço IP tiver sido alterado e / ou redefinido, desligar o cabo de rede, e depois conecte-o novamente para certificar-se que a conexão de rede está em modo normal.

3. INSTALAÇÃO

Para proceder a instalação da Câmera IP e configurar o sistema, seguir as instruções que serão apresentadas a seguir.

NOTA: A câmera IP está conectada num monitor pela Entrada de Vídeo (“VIDEO IN”) através de sua Saída de Vídeo (“VIDEO OUT”). Com esta conexão, será possível visualizar na tela do monitor o endereço IP estático (192.168.1.168) da câmera, desde que a mesma esteja conectada com outro equipamento de rede. Caso contrário (sem conexão), seu endereço IP estático padrão de fábrica não aparecerá na tela do monitor.

3.1 Instalação do “Hardware”

1. Conectar a Fonte de Alimentação na Câmera IP.
2. Conectar o cabo de rede na Câmera IP.
3. Confirmar os parâmetros corretos de configuração de rede (PC/ HUB/ câmera IP).
4. No “browser” do Internet Explorer do PC, digitar o IP da câmera que está “on-line” para estabelecer a conexão ao vivo da primeira tela.

NOTA: Luz vermelha de indicação de energia da Câmera IP: acende quando a mesma é energizada.

Indicador de Energia: Indica o status de energia da unidade (parte frontal da câmera).


Leds indicadores de status da rede:

1. Quando estão desligados significa que a rede está desconectada.
2. Led verde: permanece aceso enquanto o cabo de rede ativo estiver conectado.
3. Led laranja: pisca indicando o status de conexão da rede.


3.2 Instalação da Câmera IP HMEG-70DVIR (“mini dome” para ambientes internos e externos)

Fixação do “dome” através da base.


Etapa 1. Fixar a base de ferro no teto com as buchas de nylon e os parafusos. Posicionar o suporte metálico no local onde será instalado, e realize a furação (4 furos). Inserir as buchas de plástico (4 peças) na furação. Fixar o Suporte Metálico utilizando os parafusos (4 peças).



Etapa 2. Desparafusar a tampa lateral da base e removê-la. Conectar os cabos de Rede e Cabo de conexões na placa da Câmera. Passar os cabos de conexões e de rede pelas borrachas de vedações. **Nota:** é possível realizar a conexões (tais como fonte de alimentação, I/O, Vídeo) sem a utilização do Cabo de Conexões.




Etapa 3. Separar a base de ferro da câmera "dome". Posicionar a chapa de metal plana na base do "dome" e fixar com os dois parafusos. Após montar este conjunto, parafusar a câmera "dome" na base de ferro.




Etapa 4. Colocar o cabo de rede (já inserido na borracha de vedação) em seu respectivo alojamento. Encaixar o acabamento e fixá-lo através do parafuso. Fixar a base de ferro na base do "dome". Parafusar a tampa na chapa de metal plana.

Observação: existem duas possibilidades de entrada dos cabos: lateral ou superior. Escolher a mais adequada para o tipo de instalação desejada.




NOTA:


ERRADO



CORRETO



Etapa 5. Remover a tampa do “dome” para parafusar no teto o conjunto formado pela base de ferro e pela base da Câmera IP. Após fixá-lo na parede, parafusar novamente a tampa do “dome”.





3.3 Uso de desumidificador dentro da câmera

As Câmeras HMEG-80PIR e HMEG-70DVIR vêm de fábrica com um pacote de desumidificador que é colocado dentro da câmara utilizando uma fita adesiva dupla-face. Este pacote desumidificador serve para reduzir o teor de umidade dentro da câmara, impedindo a condensação na lente ou na tampa. Se o usuário decidir remover a tampa da câmera após alguns meses de uso, providenciar a substituição do pacote desumidificador antigo por um novo.

1. Remover o pacote desumidificador do interior da câmera.
2. Em seguida, usar uma fita adesiva dupla-face para fixar o novo pacote desumidificador .
3. Recolocar a tampa da câmera.

Câmera IP HMEG-80PIR (“mini-dome”):

Câmera IP HMEG-70DVIR (“bullet”):



3.4 Atualização de Software

Se o software do sistema da câmera IP precisa ser atualizado, por favor, siga os seguintes passos para processá-lo com segurança.

Importante: antes de executar os procedimentos abaixo, certifique-se o cartão SD está funcionando e o arquivo do “firmware” do equipamento está operacional (não está corrompido).

1. Criar um diretório chamado “UPGRADE” (em maiúsculas ou minúsculas) no cartão SD caso não exista.
2. Copiar o arquivo “UPDATE.BIN” para este diretório “UPGRADE”.
3. Se a Câmera IP estiver funcionando, desligue-a primeiro.
4. Inserir o cartão SD na câmera IP.
5. Remover o cabo Ethernet da porta RJ-45 e, em seguida, ligar a câmera IP.
6. Em 5 a 10 segundos, a mensagem “PROCESSAMENTO DE ATUALIZAÇÃO” vai aparecer na tela sobre um fundo azul. Caso isto não ocorra, conferir os passos 1 a 6 com cuidado ou então, entrar em contato com o suporte técnico credenciado, ignorando as etapas seguintes.
7. NÃO desligar a câmera IP enquanto esse processo de atualização ESTÁ em execução até que a mensagem “ATUALIZAÇÃO OK DÊ UM RESET” aparecer na tela. Isto pode levar de 15 a 30 segundos para aparecer.
8. Se a mensagem “FALHA DE ATUALIZAÇÃO DÊ UM RESET” aparece ao invés de “ATUALIZAÇÃO OK DÊ UM RESET”, anotar as mensagens de erro mostradas na tela e entrar em contato com o suporte técnico credenciado, ignorando as etapas seguintes.
9. Desligar a Câmera IP quando este processo de atualização for concluído. Remover o cartão SD da câmera IP.
10. Reconectar o cabo Ethernet na porta RJ-45, se necessário.
11. Ligar a câmera IP. A mesma vai operar normalmente se o procedimento de atualização for totalmente realizado de maneira correta.
12. Verificar a versão do software no sistema.

CUIDADOS IMPORTANTES:

- Os passos 1-2 tem necessitam serem realizados num computador (PC).
- Verificar se o arquivo “UPDATE.BIN” está correto no passo 2, ou a câmera IP não irá funcionar corretamente após a atualização.
- Se a alimentação da câmera IP for desligada subitamente na etapa 7, remover o cartão SD e ligar a câmera IP para testar seu funcionamento. Se a mesma continuar funcionando normalmente, retornar ao passo 3. Caso contrário, entrar em contato com o suporte técnico credenciado.
- No passo 9, caso o cartão SD não seja removido e a câmera IP não for conectada na rede, o processo de atualização poderá ser repetido novamente após a reinicialização da câmera IP.
- Certifique-se que o cartão SD seja inserido corretamente na etapa 4 ou a câmera IP poderá sofrer danos permanentes.
- Se a mensagem “ERROR CSUM” aparecer no passo 7, significa que existe algum problema no arquivo de atualização “UPDATE.BIN”.
- Não interromper o processo enquanto o equipamento está sendo atualizado. Prosseguir com o uso do cartão SD, não incluindo qualquer outro software no equipamento pois, poderá danificá-lo.

4. CONFIGURAÇÃO DE REDE

4.1 Conexão dos Cabos

Seguir as instruções para conectar a Câmera IP num computador ou numa rede e escolher uma configuração adequada para a conexão do RJ-45.

Especificações físicas do cabo RJ-45 para “Ethernet”:

Tipo do cabo	Cat. 5
Tipo do conector	RJ-45
Comprimento máximo do cabo	100 m
Configuração da fiação do “Hub”	Cabo com conexão direta (não cruzado)
Configuração da fiação do “PC”	Cabo com conexão direta (não cruzado)


4.1.1 Conexão num computador

Usar um cabo de rede LAN com conexão direta (não cruzado) para conectar diretamente ao PC.



4.1.2 Conexão num Hub de uma rede LAN (INTRANET)

A configuração do conector RJ-45 utilizado para conectar no Hub de uma rede LAN é mostrado a seguir:



4.2 Definir configurações de rede Câmera IP

Para conexão com o hardware de rede, será necessário para ativar adequadamente as funções e configurações de rede da câmera IP.

4.2.1 Habilitar função DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol")

Nota: a configuração padrão da Câmera IP é "DHCP ativado". Os usuários podem obter um endereço IP automaticamente a partir do servidor DHCP.

A Câmera IP HMEG-70P ("box"):

Esta função só pode funcionar se a LAN, que a câmera está conectada, possui um servidor DHCP. Se o Servidor DHCP estiver funcionando, mudar a chave "dip switch" para cima (posição 3) para obter um endereço IP automaticamente do Servidor DHCP pela rede. Neste caso, ir na seção 4.2.2 (definir o endereço IP) e seguir na seção 4.3 (Software de Comunicação TCP / IP).

As Câmeras IP HMEG-70DVIR ("mini-dome") e HMEG-80PIR 20 metros ("bullet"):

Esta função só pode funcionar se a LAN, que a câmera está conectada, possui um servidor DHCP. Se o Servidor DHCP está habilitado na LAN, ligar o conector USB na tomada do PC e a outra extremidade do conector na câmera. Uma janela aparece perguntando se deseja "Executar o programa", "Abrir pasta para exibir arquivos", ou "Não executar nenhuma ação". Escolher "Executar programa", clicar em "OK" e a janela "configuração do USB" irá surgir. Definir a configuração de rede e ativar a configuração DHCP para usar este protocolo. A Câmera IP irá obter um endereço IP automaticamente do servidor DHCP.

4.2.2 Definir um endereço IP

Será necessário definir um endereço IP para uma câmera se a mesma estiver instalada numa rede LAN que não esteja conectada num servidor DHCP. Neste caso, seguir as instruções abaixo:

Nota: O IP estático padrão é 192.168.1.168.

Defina o **IP**, **Máscara** e **GATEWAY**. A seguir será mostrado em exemplo de configuração:

IP: 192.168.1.X
MÁSCARA: 255.255.255.0
GATEWAY: 0.0.0.0


NOTA: quando apenas uma câmera IP estiver conectada num computador ou rede LAN, será possível atribuir livremente um endereço IP para a câmera. Por exemplo, existe um intervalo de endereços IP para a câmera que varia de 192.168.1.1 até 192.168.1.255. Pode escolher qualquer endereço IP dentro desta faixa. Não é necessário definir MÁSCARA e GATEWAY. Deixar as configurações como padrão. Quando uma câmera IP está conectado numa WAN, deve-se adquirir um endereço exclusivo e permanente IP e configurar corretamente a Máscara e Gateway de acordo com a sua arquitetura de rede. Caso haja dúvidas sobre essas configurações, consultar um profissional qualificado em Gerenciamento de Sistema da Informação ou o Provedor de Serviço da Internet.

NOTA: ao se conectar numa rede, cada câmera IP deve ter atribuída um único endereço IP, devendo estar na mesma classe que o endereço de rede. Os endereços IP são escritos como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 192.168.1.1. Portanto, se a rede conectada é identificado como de classe C, por exemplo, os três primeiros conjuntos de números do endereço IP da câmera deve ser o mesmo do endereço de rede. Se a rede conectada é identificada como de classe B, os dois primeiros conjuntos de números do endereço IP da câmera deve ser o mesmo que o endereço da rede. Caso haja dúvidas sobre essas configurações, consultar um profissional qualificado em Gerenciamento de Sistema da Informação ou o Provedor de Serviço da Internet.


4.3 Software de Comunicação TCP/IP

Siga o procedimento a seguir para instalar o programa de comunicação TCP / IP no computador.


1. Clicar em **Iniciar** e depois em **Painel de controle**.




2. Clicar duas vezes no ícone **Conexões de Rede** para entrar na função de rede.



3. Clicar com o botão direito do mouse na conexão da rede e depois clicar em **Propriedades**.




4. Na guia **Geral**, verificar se o Protocolo Internet (TCP/IP) está incluído na lista. Se o TCP / IP estiver incluído, prosseguir na seção 4.5. Caso não esteja incluído, prosseguir na seção 4.4 para instalar o TCP / IP.



4.4 Instalação do TCP/IP

Na guia **Geral** das Propriedades de Conexão, em "Esta conexão usa os seguintes itens", clicar em **Protocolo da Internet (TCP/IP)**. Clicar em **Instalar**. Selecionar **Protocolo** do tipo de componente de rede e, em seguida, clicar em **Adicionar**. Selecionar **Microsoft TCP/IP** do protocolo de rede e clicar em **OK**. Clicar em **Fechar** para voltar à janela de **Conexões de Rede**.





4.5 Configuração do TCP/IP

Clicar em **Iniciar > Painel de Controle > Conexões de Rede**.

Selecionar **Internet Protocol (TCP/IP)** e depois em **Propriedades**.

Antes de processar a instalação da câmera IP em uma WAN, certifique-se que a conexão na Internet está operando normalmente. Caso contrário, consultar um profissional qualificado em Gerenciamento de Sistema da Informação.




Caso esteja sendo usado um servidor DHCP, selecionar **Obter um endereço IP automaticamente**. Qualquer endereço IP atribuído para as câmeras deve ser ligado no mesmo tipo de classe que o servidor. Caso não haja nenhum servidor DHCP, selecionar **especificar um endereço IP**, digitar o endereço IP, máscara de sub-rede e "gateway" padrão do PC. Este endereço IP deve ser diferente dos outros equipamentos IP da rede, contudo, no mesmo tipo de classe.

NOTA: o endereço IP de uma câmera na rede deve ser exclusivo para si, ao contrário dos outros escolhidos pelos PCs, contudo, sempre no mesmo tipo de classe.

4.6 Teste de Conexão

Com as configurações anteriores, seguir as instruções abaixo para garantir que se estabeleceu a conexão com sucesso.

1. Clicar em **Iniciar** > **Todos os Programas** > **“Prompt” de comando**.




2. Digite `ping XXX.XXX.XXX.XXX` (endereço IP da câmera), então e pressionar **ENTER**. (Veja a tela de exemplo abaixo).

**** Este é o endereço IP que é atribuído para a câmera IP conectada.**



Caso receba uma resposta como na tela de exemplo abaixo, a conexão não foi estabelecida com êxito. Verificar novamente todo o hardware e instalações de software repetindo as seções 4.4 e 4.5. Caso ainda não tenha conseguido estabelecer a conexão após a reavaliação, entrar em contato com a Assistência Técnica Credenciada HDL.




```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.1.168
Pinging 192.168.1.167 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.168:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Documents and Settings\user>
```

192.168.1.168 Digitar o endereço IP da Câmera.

Request timed out. A conexão está incorreta.

Caso receba uma resposta como na tela de exemplo abaixo, a conexão teve sucesso.



```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.1.168
Pinging 192.168.1.168 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=100
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time<1ms TTL=100
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=100
Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time<1ms TTL=100
Ping statistics for 192.168.1.168:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\user>
```

192.168.1.168 Digitar o endereço IP da Câmera.

Reply from 192.168.1.168: bytes=32 time=1ms TTL=100 A conexão está correta.


5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PARA SOFTWARE DE IMAGEM E SOFTWARE DE REDE

Duas opções de software estão disponíveis para a comunicação com a Câmera IP: (1) via navegador da Web, e (2) via software de visualização da câmera IP (EMS), um navegador de rede instalado num PC que fornece as funções de monitoramento remoto ou reprodução de dados gravados através do protocolo TCP / IP. Este capítulo fornece uma visão geral e um guia de operação para se trabalhar com o navegador Web.

Pinagem do RJ-45
Configuração para Ethernet

Nº do Pino	Atribuição do Pino
1.	TX +
2.	TX -
3.	RX +
4.	Não conectado
5.	Não conectado
6.	RX -
7.	Não conectado
8.	Não conectado

Conector RJ-45



Especificações físicas do cabo RJ-45 para "Ethernet":

Tipo do cabo	Cat. 5
Tipo do conector	RJ-45
Comprimento máximo do cabo	100 m
Configuração da fiação do "Hub"	Cabo com conexão direta ou cruzada
Configuração da fiação do "PC"	Cabo com conexão direta ou cruzada

5.1 Internet Explorer da Microsoft

5.1.1 Conectando a Câmera IP


1. Iniciar o Internet Explorer da Microsoft e seguir os passos abaixo para conectar a Câmera IP.
2. Clicar na barra de endereço URL localizado na parte superior da janela.
3. Digitar o endereço URL da Câmera IP e pressionar o botão "Enter" para entrar na página inicial.
4. Digitar o "Nome de Usuário" e "Senha" nos espaços apropriados.
5. Clicar no botão "OK" para validar as a entrada e automaticamente sair da página.

NOTA: de fábrica, o "Nome de Usuário" é **admin** e a "Senha" é **9999**.

NOTA: a página principal da "Senha de Entrada na Rede" é mostrada a seguir. Digitar o nome do usuário e a senha da Câmera IP quando a mesma aparecer na tela. Se o nome do usuário ou a senha estiverem incorretas, verificar os dados de entrada e corrigi-los se necessário.

NOTA: assim que o acesso for realizado com sucesso, esta página principal da "Senha de Entrada na Rede" não mais aparecerá novamente até que seja fechada a janela e reconectada novamente.

NOTA: na continuação, digitar o endereço IP e clicar "Enter" para acessar a página inicial. Se for corrigido ou alterado os dados na página de "Sistema do Usuário", a sequência será alterada para inicialmente mostrar a tela "Senha de Entrada na Rede".






5.1.2 Vídeo ao Vivo



O vídeo ao vivo é exibido na página inicial quando o PC está conectado com a Câmera IP. Há também configurações adicionais fornecidas na página inicial. Os visualizadores AJAX (padrão) e ActiveX mostram diferentes formatos de exibição na sua página inicial.







Visualizador AJAX: suporte para outros navegadores fora do I.E. (somente para o modo JPEG).



- Clicar  para mudar a resolução e a qualidade que já foram ajustados na página de configuração "Áudio e Vídeo" (para o modo JPEG).

-  Ícone Cartão SD: verifica se o cartão SD está inserido ou não. Quando um cartão SD está inserido, o ícone se torna vermelho. .








-  Ícone de Movimento ativado: Quando há uma detecção de movimento, o ícone aparecerá no canto superior direito para avisar o usuário. Quando a detecção de movimento é acionada, o ícone pisca vermelho .








-  Ícone de status da gravação: o ícone aparecerá no canto superior direito. Quando a gravação é acionada, o ícone se tornará vermelho  e gravará as imagens no cartão SD inserido.
-  Ícone de alarme ativado: quando ocorrer uma detecção externa de, por exemplo, um sensor, o ícone aparecerá no canto superior direito avisando o usuário. Quando um alarme é disparado, o ícone pisca vermelho .
-  Ícone de alarme ativado: quando ocorrer uma detecção externa de, por exemplo, um sensor, o ícone aparecerá no canto superior direito avisando o usuário. Quando um alarme é disparado, o ícone pisca vermelho .


Visualizador ActiveX:

Permite selecionar entre as miniaturas ("thumbnails") disponíveis para as opções de Tirar uma Foto, definir a Pasta de Armazenamento, selecionar o Modo de Tela Cheia, Gravação, Ouvir, Falar e Zoom.



-  Foto: clicar no botão para tirar uma foto instantânea. O ícone mudará para a cor azul , enquanto executa a função normalmente.
- Definir local de armazenamento: clicar no botão  para definir uma pasta de armazenamento onde salvar as fotos e os vídeos.
- Tela cheia: clicar no botão  para entrar no modo de tela cheia. O ícone mudará para a cor azul  enquanto executa a função normalmente.
- Ícone de gravação: clicar no botão  para gravar um vídeo. O ícone mudará para uma cor azul  enquanto executa a função normalmente.

- Chave de Áudio: clicar no botão  para iniciar/parar a função de entrada de áudio (escutar/parar de escutar). O ícone mudará para uma cor azul  enquanto executa a função normalmente.
- Chave de conversa: clicar no botão  para iniciar/parar a função de saída de áudio (falar/parar de falar). O ícone mudará para uma cor azul  enquanto executa a função normalmente.
- Saída digital: clicar no botão  para iniciar/parar a função de saída digital. O ícone mudará para uma cor azul  enquanto executa a função normalmente.
- “Zoom”: clicar no botão de controle  para aumentar (+) ou diminuir (-) o zoom da imagem. A imagem do **Imagem ao Vivo** será aumentada ou diminuída nas seguintes proporções: x2.0 / x3.0 / x4.0 / x5.1 / x6.0 / x7.1 / x9.1 / x10.3. A tela será reduzida ou ampliada, sendo possível movê-la na posição desejada, desde que o perfil de vídeo da imagem esteja configurado como mega pixel (exemplo: 1280x1024), permitindo uma melhor visualização dos detalhes da imagem.




- ePTZ: O modo de Zoom Digital. Utiliza o recurso de alta resolução da câmera mega pixel para simular as funções mecânicas da câmera PTZ, ajudando o usuário a visualizar os detalhes da imagem de forma mais eficiente. Quando o modo de “zoom” digital está ativo, a imagem pode ser ampliada de forma direta. Segurar a tecla esquerda do “mouse” e mover na direção preferencial na área da tela. Com os movimentos do “mouse”, a área de visualização mostra a imagem correspondente até chegar no seu limite de visualização.
- Vídeo ao vivo: clicar para voltar à página inicial do dispositivo.
- Instalação: clicar para avançar para as configurações avançadas.
- Sair: clicar para fechar a janela.

5.1.3 Configuração

Clicar no botão **Configurar** na página inicial para avançar para as configurações avançadas


5.1.3.1 Assistente

Para configurar rapidamente a Câmera IP, clicar em **Assistente** no topo da página de configuração. Este assistente irá guiá-lo através de um processo passo-a-passo para configurar sua nova câmera e conectar a câmera à Internet.



Clicar **Próximo** para continuar.


Passo 1:



A configuração padrão Câmera IP é DHCP **ativado** (desde que a chave **DIP Switch** externa não esteja alterada para a posição 4 - IP Estático) . Usar o protocolo DHCP se o servidor DHCP está operando na LAN. A Câmera IP irá obter um endereço IP automaticamente do servidor DHCP. Ou é possível transformar o DHCP **desativado** para operar a Câmera IP com endereço IP estático. O IP estático padrão é 192.168.1.168. É possível definir um endereço IP para a câmera se o dispositivo da LAN não estiver conectado a um servidor DHCP.

Se o provedor de serviços de Internet forneceu as configurações de conexão, ou se deseja definir um endereço estático dentro de sua rede doméstica, inserir as informações corretas para a configuração de IP estático.

Clicar em **Avançar** para continuar.

Passo 2:

HDL HMEG-70P


Passo 2: CONFIGURAÇÕES INTERNET
Inserir o nome e senha do usuário (em caso de conexão PPPoE) e clicar na tecla próximo. Caso não saiba, consulte seu provedor de internet.

☐ Habilitar PPPoE

Nome Usuário
(e.g. 654321@hinet.net)

Senha

Caso esteja usando PPPoE, selecionar **Ativar** e digitar nome de usuário e senha, caso contrário, selecione **Desativar** e clicar em **Avançar** para continuar.

Passo 3:

HDL HMEG-70P

Passo 3: CONFIGURAÇÕES DDNS
Caso tenha uma conta DDNS e gostaria que a câmera atualize o endereço IP automaticamente, habilitar DDNS e inserir as informações. Clicar em botão próximo para continuar.

Habilitar DDNS ☐

Endereço do Servidor <<

Nome do hoste


Nome Usuário

Senha

Verificar Senha

Tempo Esp. (horas)

Se tiver uma conta de DNS Dinâmico e desejar que a câmera atualize seu endereço IP automaticamente, selecione **Ativar** e inserir suas informações de “host” (equipamento na rede). Clicar em **Avançar** para continuar.


Passo 4:

HDL HMEG-70P

Passo 4: Câmera Nome CONFIGURAÇÃO
Recomendamos nomear a câmera novamente para fácil acessibilidade. Você pode identificar e fazer conexão à câmera via este nome. Designar um nome da sua seleção antes de clicar na tecla próximo.

IP Nome do Dispositivo

Digitar um nome para a câmera e clicar **Avançar** para continuar.

Passo 5:

HDL **HMEG-70P**


Passo 5: Configuração Zona de Horário
Configurar a correta hora para assegurar as informações corretas e clique no botão próximo.

Zona de Horário (GMT-03:00) Brasília

Habilitar Horário de Verão ☐

[Voltar](#) [Próximo](#) [Cancelar](#)

Configurar a hora correta para garantir que todos os eventos sejam acionados, capturados e programados no tempo certo. Clicar em **Avançar** para continuar.

Passo 6:

HDL **HMEG-70P**

Passo 6: Configuração completa
Abaixo você tem o sumário das Configurações da câmera. clique em Voltar para examinar ou modificar ou Aplicar se todas as configurações estão corretas.

Direção IP	192.168.0.26
IP Nome do Dispositivo	HMEG-70P
Zona de Horário	(GMT-03:00) Brasília
DDNS	Desabilitar
PPPoE	Desabilitar

[Voltar](#) [Aplicar](#) [Cancelar](#)


Caso seja selecionado DHCP, será possível ver um resumo das configurações da câmera. Anotar todas essas informações porque serão necessárias para acessar a câmera dentro da rede. Clicar em **Aplicar** para salvar suas configurações.

5.1.3.2 Alterar Configuração da Imagem

Executar os passos a seguir para alterar a configuração de vídeo através da rede conforme a necessidade. Uma visualização da imagem será mostrado na janela de vídeo. Clicar em **Aceitar** para ativar e salvar as alterações.

• **Página de Configuração da Imagem**

1. Clicar no botão **Imagem** para entrar na página de definição de imagem.



HDL HMEG-70P Video ao Vivo | Configuração | Assistente | Ajuda

Imagem Rede Sistema Aplicação Armazenamento Status

CONFIGURAÇÃO IMAGEM

TIPO VISUALIZADOR

Tipo visualizador

☐ AJAX

☒ ActiveX

CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM

Método de Medição: Center-weighted

Modo Exposição: Indoor Ganho Max. 36 dB

Denoise: 0

Espelho: ☐ Ligado ☒ Desligado

Virar: ☐ Ligado ☒ Desligado

Balanco do branco: Auto Salvar

Brilho: 128

Contraste: 128

Saturação: 128

Sharpness: 128

Nível WDR: WDR 5

Reset Padrão

CONFIGURAÇÃO DISPOSITIVO

Nome do Dispositivo: HMEG-70P Máx. 63 caracteres

☐ Habilitar OSD

Título na Img.: HMEG-70P Máx. 63 caracteres

Localização da Hora na Img.: UPPER LEFT

Aplicar

2. Ajustar o "Tipo de Visualização". Clicar para escolher o tipo de visualização: modo "AJAX" ou "ActiveX".

3. Ajustar as "Configurações de imagem", incluindo "Método de Medição", "Modo de Exposição", "Denoise" (Redutor de ruído), "Espelho", "Virar", "Balanço do branco", "Brilho", "Contraste", "Saturação", "Sharpness" (Nitidez) e "Nível WDR" conforme necessário.

4. Ajustar as "Configurações do dispositivo", incluindo "Nome do Dispositivo".

• Clicar "**Habilitar OSD**" ("on-screen display") para marcar a caixa e ativar a função.

• Digitar o "Título na Imagem" desejado.

• Selecionar a "Localização da Hora na Imagem" desejada.

5. Clicar no botão **Aplicar** para validar as configurações da nova imagem.

Descrição das teclas de funções:

• **Método de Medição:** determina a exposição. São métodos de medição diferentes para medir o brilho dos objetos de forma diferente (Opções: "Center-weighted" e "Spot").

"**Center-weighted**": a medição do brilho é ponderada no centro e, em seguida, deslocada pela média para a cena inteira.

"**Spot**": a medição do brilho é feita na parte central de toda a cena.

• **Modo de Exposição:** controla a exposição da imagem feita pela câmera através da velocidade de abertura do obturador e abertura da lente.

"**Indoor**": a definição de exposição ideal é pré-programado para ambientes internos. O tempo do obturador padrão é 1/30 até 1/120 (1/25 até 1/100) e o ganho máximo é de 36dB.

"**Outdoor**": a definição de exposição ideal é pré-programado para ambientes externos. O tempo do obturador padrão é 1/30 até 1/750 (1/25 até 1/750) e o ganho máximo é de 36dB.

"**Night**": a definição de exposição ideal é pré-programado para ambientes noturnos. O tempo do obturador padrão é 1/30 até 1/500 (1/25 até 1/500) e o ganho máximo é de 12dB.

"**Moving**": a definição de exposição ideal é pré-programado para objetos em movimento. O tempo do obturador padrão é 1/120 até 1/1.000 (1/100 até 1/1.000) e o ganho máximo é de 36dB.

"**Low-noise**": a definição de exposição ideal é ajustada para reduzir o ruído. O tempo do obturador padrão é 1/8 até 1/30 (1/7,5 até 1/25) e o ganho máximo é de 36dB.

"**Customized**" de 1 a 3: permite customizar (personalizar) o modo de exposição ajustando os parâmetros individualmente como, Ganho e Obturador.

"**Schedule**": permite programar uma agenda personalizada. Selecionar um horário e definir o período de tempo. Pode-se ainda atribuir um dos modos de exposição existentes como sendo o modo de função do tempo restante. Confirmar a opção e pressionar "Gravar" para salvar.

Nota: o período programado não pode ser definido através da meia-noite. Por exemplo, caso seja definido um horário de modo Noturno das 22:00h da noite até as 04:00h da manhã, será necessário (1) programar um primeiro horário no modo Noturno definindo o período das 22:00h até às 24:00h. Em seguida, (2) programar um segundo horário no modo Noturno definindo o período de 00:00h até 04:00h. Para ativação, pressionar "Gravar" para salvar.

• **Redutor de ruído:** é o processo de remoção de ruído de sinais.

• **Espelho:** mostra as imagens de forma refletida para que possam ser utilizadas para vigilância ou simplesmente tirar uma foto neste modo.

• **Virar:** inverter a lente da câmera 180 graus.

• **Balanço de branco:** é o processo de remoção dos tons naturais das cores, para que os objetos que aparecem em branco natural sejam mostrados em branco renderizado. Escolher entre as opções "Automatic", "Outdoor", "Indoor", "Fluorescent" e "Push-hold".

• **Brilho:** ajuste para compensar cenas iluminadas de fundo.

• **Contraste:** ajustar a intensidade da cor.

• **Saturação:** controla a intensidade do preto e do branco das cores fortes.

• **"Sharpness":** ajustar a nitidez (clareza) de detalhes nas imagens.

• **Nível WDR:** a função "WDR" (Wide Dynamic Range) de uma câmera se destina a fornecer imagens nítidas mesmo sob circunstâncias de grande contraste na luz de fundo. Ela habilita a captura e exibe ambas as áreas (claras e escuras) no mesmo quadro, de uma forma que sejam capturadas informações de ambas, ou seja, áreas brilhantes que não estejam saturadas e as áreas que não estejam muito escuras. Selecionar as opções de nível entre 1 e 10, onde 1 é o nível mais baixo e 10 é o mais alto. Ou selecionar "Nenhum" para desativar esta função.

• **Nome do dispositivo:** digitar o nome do equipamento desejado (máximo 63 caracteres).

• **Título na Imagem:** digitar o nome do registro desejado (máximo 63 caracteres).

• **Localização da hora na imagem:** clicar para abrir a relação dos quatro modos de localização que podem ser escolhidos: "Upper Left" (Superior Esquerdo), "Upper Right" (Superior Direito), "Bottom Left" (Inferior Esquerdo), e "Bottom Right" (Inferior Direito).

• **Aceitar:** clicar para confirmar.

NOTA: tabela dos parâmetros de fábrica do Modo de Exposição.

NTSC

Modo de Exposição	Obturador	Ganho Máximo
Interno	1/30 até 1/120	36 dB
Externo	1/30 até 1/750	36 dB
Noturno	1/30 até 1/500	12 dB
Movimento	1/120 até 1/1,000	36 dB
Redutor de ruído	1/8 até 1/30	36 dB

PAL

Modo de Exposição	Obturador	Ganho Máximo
Interno	1/25 até 1/100	36 dB
Externo	1/25 até 1/750	36 dB
Noturno	1/25 até 1/500	12 dB
Movimento	1/100 até 1/1,000	36 dB
Redutor de ruído	1/7,5 até 1/25	36 dB

• Configuração da página de Áudio e Vídeo

1. Clicar no botão **Áudio e Vídeo** para entrar na página e definir os detalhes do dispositivo. Pode-se configurar os perfis de vídeo da Câmera IP com diferentes opções. Dessa forma, é possível configurar diferentes perfis para a tela do computador e do telefone celular. Além disso, é possível também realizar a configuração de áudio. Clicar em **Aceitar** para ativar e realizar as alterações.

HDL		HMEG-70P		Vídeo ao Vivo Configuração Assistente Ajuda	
Imagem	Rede	Sistema	Aplicação	Armazenamento	Status
Imagem	AUDIO E VIDEO				
Áudio e Vídeo	CONFIGURAÇÕES VIDEO				
Máscara	Perfil number <input type="text" value="1"/>				
Privacidade	Taxa <input type="text" value="4:3"/> Aviso: A mudança da Taxa irá apagar as configurações de máscara de privacidade.				
Saída	<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Padrão"/>				
PERFIL DE VIDEO 1					
Modo <input type="text" value="H.264"/>					
Tamanho dos quadros <input type="text" value="1024x768"/>					
Janela de Visualização <input type="text" value="1024x768"/>					
Período entre quadros <input type="text" value="30"/>					
Max. quadros/seg <input type="text" value="30"/>					
Qualidade vídeo <div> Taxa constante de bits <input type="radio"/> 4M Qualidade fixa <input checked="" type="radio"/> Alta </div>					
PERFIL DE VIDEO 2					
Modo <input type="text" value="JPEG"/>					
Tamanho dos quadros <input type="text" value="1024x768"/>					
Janela de Visualização <input type="text" value="1024x768"/>					
Período entre quadros <input type="text" value="30"/>					
Max. quadros/seg <input type="text" value="30"/>					
Qualidade vídeo <div> Taxa constante de bits <input type="radio"/> 4M Qualidade fixa <input checked="" type="radio"/> Alta </div>					
PERFIL DE VIDEO 2					
Modo <input type="text" value="JPEG"/>					
Tamanho dos quadros <input type="text" value="640x480"/>					
Janela de Visualização <input type="text" value="640x480"/>					
Max. quadros/seg <input type="text" value="15"/>					
Qualidade vídeo <input type="text" value="Alta"/>					
CONFIGURAÇÕES ÁUDIO					
Codificação <input type="text" value="G.711"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> Configuração mecanismo áudio <div> <input checked="" type="radio"/> Ganho Mic de Áudio <input type="text" value="20dB"/> <input type="radio"/> Entrada <input type="text" value="0dB"/> </div>					
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar saída de áudio <div> Volume da saída de áudio <input type="text" value="10"/> </div>					
FREQ. ELÉTRICA					
<input checked="" type="radio"/> 60 Hz <input type="radio"/> 50 Hz					
<input type="button" value="Aplicar"/>					

2. Selecionar o Número do Perfil de 1 até 3. Em seguida, definir a Taxa 4:3 ou 16:9. Clicar em Salvar para ativá-lo.

Observação: Taxa é a relação entre eixos da Largura X Altura no formato dos pixels.

3. Definir para o Perfil de Vídeo 1, o "Modo" (Codec), "Tamanho dos quadros", "Janela de visualização", "Período entre quadros", "Máximo quadros por segundo" e "Qualidade de Vídeo": "Taxa constante de vídeo" e "Qualidade Fixa".

4. Definir para o Perfil de Vídeo 2, o "Modo" (Codec), "Tamanho dos quadros", "Janela de visualização", "Máximo quadros por segundo" e "Qualidade de Vídeo".

5. Definir os detalhes das Configurações de áudio: "Codificação", "Configuração do mecanismo de áudio": "Ganho mic de áudio" e "Entrada" e "Habilitar saída de áudio": "Volume de saída de áudio".

6. Selecionar a frequência elétrica da rede de energia: 50Hz ou 60Hz.

7. Clicar no botão Aplicar para validar a nova configuração.

Descrição das teclas de funções:

• **Número do Perfil:** selecionar as opções de 1 até 3. O perfil 2 é o padrão de fábrica.

• **Taxa:** é a relação entre largura e altura da imagem. Selecionar entre as opções 4:3 ou 16:9 da melhor relação que se adapte às suas necessidades.

• **Modo (Codec):** escolher o formato de vídeo entre "H.264", "J-PEG" ou "MPEG-4". Pode ser ou J-PEG ou MPEG-4. No modo J-PEG, os quadros de vídeo são independentes. No entanto, MPEG-4 consome muito menos largura de banda do que o J-PEG.

• **Tamanho dos Quadros:** esta opção permite escolher a resolução de vídeo da Câmera IP:

4:3 - "2048x1536", "1600x1200", "1024x768", "800x600", "640x480", "480x360", "320x240" e "176x144".

16:9 - "1920x1080", "1280x720", "800x450", "640x360", "480x270", "320x176" e "176x144".

• **Janela de Visualização:** permite definir a resolução de vídeo da área de visualização:

4:3 - "1280x960", "1024x768", "800x600", "640x480", "480x360", "320x240" e "160x120".

16:9 - "1280x720", "800x450", "640x360", "480x270", "320x180" e "176x120".

• **Período entre quadros:** nos modos H.264 e MPEG-4, havendo pouco movimento e, a maior parte do conteúdo de vídeo não varia quadro-a-quadro, estes codificadores (CODECS) podem comprimir o vídeo de maneira entre quadros para manter a qualidade livre de perdas. Pode-se definir o período de tempo desejado para uso de compressão entre quadros.

• **Máximo quadros/segundo:** clicar na lista acima/abaixo para escolher entre as taxas de quadros "30FPS" (PAL: "25FPS", "15FPS", "7FPS", "4FPS" e "1FPS").

• **Qualidade do Vídeo:** para selecionar o nível de qualidade das imagens J-PEG capturadas através das opções "Mais alto", "Alto", "Médio", "Baixo" e "Mais baixo".

Para selecionar o nível de qualidade das imagens MPEG4 ou H.264 capturadas, utiliza-se o "Bit Constante" (8M, 6M, 4M, 2M, 1M, 512K, 256K, 200K, 128K and 64K) ou a "Qualidade Fixa" ("Mais alto", "Alto", "Médio", "Baixo" e "Mais baixo").

• **Configurações de Áudio:** pode-se usar a opção de chavear o microfone externo (ligar / desligar) ou ajustar o volume.

• **Codificação:** clicar na lista acima/abaixo para escolher entre as opções de codificação de áudio "G.711" e "G.726". O Codec G.726 oferece uma qualidade quase idêntica ao G.711, contudo usando apenas metade da largura de banda.

• **Configuração dos Mecanismos de Áudio:** clicar na caixa para ativar esta função. Escolher no "Ganho mic de áudio" entre as opções 20dB e 26dB.


NOTA: a opção de 26dB é usada para longa distância de recepção de áudio, especialmente mais de 3 metros.

• **Habilitar a saída de áudio:** clicar na caixa para ativar esta função. Definir o nível de volume da saída de áudio (de 1 até 10).





• **Rede de energia:** selecionar a frequência da rede de energia elétrica entre 50Hz ou 60Hz.

NOTA:

Áudio de Entrada / Saída:



Para utilizar a função de Entrada / Saída de Áudio, seguir os passos indicados a seguir:

1. Conectar na página web da Câmera IP com o browser no Internet Explorer do PC.
2. Garantir que as caixas para ativar as funções "Definir o Mecanismo de Áudio" e "Ativar áudio de saída" estejam selecionadas. Clicar em Aceitar.
3. Conectar o microfone no PC e a saída de áudio da câmera no alto falante.
4. Selecionar "Falar"  → . Falar no microfone conectado no PC.
5. Confirmar os sons gerados pela câmera que está conectada no alto falante.
6. Conectar o microfone na entrada de áudio da câmera e o alto falante na saída de áudio do PC.
7. Clicar "Ouvir" na oágina da web  → .
O Microfone envia sinais de áudio para a câmera.
8. Confirmar que os sons estão sendo gerados no alto falante do PC.

• **Página de configuração da Máscara de Privacidade**

Clicar no botão **Máscara de Privacidade** para entrar na página de configuração de seleção da área de privacidade. É possível selecionar (marcar) até 3 áreas diferentes de imagens que serão bloqueadas/excluídas das gravações de vídeo e fotos.



1. Clicar no botão direito do mouse no controle de vídeo para mostrar a janela adicional.
2. Pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastando e soltando para selecionar a área de privacidade desejada.
3. A área de privacidade pode ser marcada ou desmarcada.
4. Depois de terminar todas as configurações da máscara de privacidade, clicar no botão Aplicar.



5.1.3.3 Alterar a Configuração de Rede

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações necessárias da rede através do browser.

- Definir as opções de rede e endereço IP

1. Clicar no botão **Rede** da página inicial para entrar em configuração.



2. Estas são as configurações de Rede LAN disponíveis: "PPPoE", "Detalhe da Porta", "Tráfego", "DNS Dinâmico", "HTTPS" e "Lista de Acessos".

3. Definir os parâmetros necessários da rede local nas "Configurações da LAN".

4. Clicar no botão **Aceitar** para validar a nova configuração de rede.

Descrição das teclas de funções:

- **DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol")**: caso haja um servidor DHCP rodando na rede e se deseja um endereço IP dinâmico para ser atualizado pela câmera automaticamente.

- **DNS ("Domain Name System")**: é um serviço de Internet que traduz nomes de domínio em endereços IP (por exemplo, 192.168.0.20). O endereço pode ser obtido do ISP (Internet Service Provider) ou "gateway" de rede;

- **Habilitar UPnP ("Universal Plug and Play")**: ativar essa configuração para permitir que a câmera possa ser configurada (visualizada) como um dispositivo UPnP na rede;

- **Habilitar o encaminhamento da porta UPnP**: permitir que a câmera possa alterar/redirecionar a porta de operação do UPnP. É possível realizar um teste com o novo valor adicionado.

Padrão de fábrica: porta 1024.

• Alterar a Configuração de Rede - PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

A página de "Rede" apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone "PPPoE". Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações necessárias do PPPoE através do "browser".

1. Clicar no botão **PPPoE** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.



2. Para para ativar as funções de configuração do PPPoE, marcar a caixa "Habilitar". Para desativar a função, marcar a caixa "Desabilitar".

3. Para validar o PPPoE, cadastrar o "Nome do Usuário" e a "Senha". A seguir confirmar a senha novamente.

4. Clicar no botão **Aceitar** para validar as novas configurações.

NOTA: Consultar a seção 5.1.3.8 (PPPoE & DDNS) para mais detalhes.

Descrição das teclas e funções:

- **Configuração PPPoE:** para se conectar a câmera diretamente à Internet, será necessário digitar o nome do usuário e a senha que foram criadas quando foi configurado a conta do provedor de serviços Internet. Se a câmera estiver numa rede com roteador ou gateway, não haverá necessidade de se fazer esta configuração;

- **Usuário:** digite-o no espaço determinado;

- **Senha:** digite-o no espaço determinado.

• Alterar a Configuração de Rede - Detalhe da Porta

A página de "Rede" apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone "Detalhe da Porta". Ele permite especificar e reservar as portas tanto para o HTTP ("HyperText Transfer Protocol") e o fluxo RSTP ("Rapid Spanning Tree Protocol"). Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações necessárias dos Detalhes da Porta através do browser.

1. Clicar no botão **Detalhes da Porta** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.



HDL HMEG-70P		Video ao Vivo Configuração Assistente Ajuda	
Imagem	Rede	Sistema	Aplicação Armazenamento Status
Rede	DETALHE DA PORTA		
PPPoE	HTTP		
Detalhe da Porta	Porta HTTP: <input type="text" value="80"/> Nome do acesso para stream1: <input type="text" value="video1.mjpg"/> Nome do acesso para stream2: <input type="text" value="video2.mjpg"/>		
Traáfeco	HTTPS		
DNS Dinâmico	Porta HTTPS: <input type="text" value="443"/>		
HTTSP	RTSP		
Lista de acessos	Porta RTSP: <input type="text" value="554"/> Nome do acesso para stream1: <input type="text" value="live1.sdp"/> Nome do acesso para stream2: <input type="text" value="live2.sdp"/>		
Saída	<input type="button" value="Aplicar"/>		

2. Digitar o número da "Porta HTTP", "Nome do acesso para o Stream 1" e o "Nome do acesso para o Stream 2" para os dois fluxos do Codec M-JPEG do HTTP ("HyperText Transfer Protocol").

Observação: o valor padrão de fábrica é 80.

3. Digitar o número da "Porta HTTPS" ("HyperText Transfer Protocol Secure").

Observação: o valor padrão de fábrica é 443.

4. Digitar o número da "Porta RTSP", "Nome do acesso para o Stream 1" e o "Nome do acesso para o Stream 2" para os dois fluxos dos Codecs SDP ("Session Description Protocol"): criado para suportar os parâmetros de novos tipos de mídia e formatos de fluxo) do RTSP.

5. Clicar no botão **Aplicar** para aceitar a nova configuração.

NOTA: caso seja utilizado um "player" RTSP ("Real Time Streaming Protocol") para acessar a câmera IP, será necessário usar o link da URL RTSP para requisitar transmissão dos fluxos de dados.

Descrição das teclas de funções:

- **Porta HTTP** : portas HTTP permitem conexão com a câmera através de um navegador "web" padrão. O número da porta pode ser definido num valor diferente da porta HTTP 80 padrão. Uma porta correspondente deve ser aberta no roteador. Por exemplo, se a porta é alterada para 8080, os usuários devem digitar 'http://192.168.0.100:8080' no navegador "web" no lugar de "http://192.168.0.100";

- **HTTPS Port**: a porta HTTPS numa câmera permite a conexão com um PC através de um navegador web seguro.

- **RTSP Port**: é o número da porta usada para fluxo RTSP com computadores, dispositivos móveis, tais como, telefones celulares ou PDAs. É possível especificar o endereço de um fluxo específico. Por exemplo, live1.sdp pode ser acessado no rtsp://xxxx/video1.sdp onde o x.x.x.x representa o endereço IP da câmera;

NOTA: para visualizar os vídeos em MPEG-4, pode-se utilizar “players” com suporte RTSP assim como, o Quick Time Player, Real Player entre outros.

- (1) Abrir o “player” RTSP.
- (2) Escolher “Arquivo” e “Abrir URL” e uma janela adicional irá aparecer.
- (3) Para abrir, digitar uma URL da Internet. O formato do endereço é:
rtsp://<ip address>:<rtsp port>/<RTSP Nome do acesso para o Stream 1 ou Stream 2>
- (4) O vídeo será exibido em tempo real no “player”.

• **Alterar a Configuração de Rede - Tráfego de Rede**

A página de “Rede” apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone “Tráfego”. Especificar a banda máxima de “download” e “upload” para cada conexão é útil quando se conecta a câmera numa rede muito ocupada ou sobrecarregada.

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações necessárias da rede.

1. Clicar no botão **Tráfego** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.



2. Entrar com a “Máxima Largura de Banda Upload” e “Máxima Largura de Banda Download”
3. Clicar no botão **Aplicar** para validar as novas configurações.

Nota: devido à proteção da transmissão do TCP, existe um limite mínimo no controle do QoS (“Quality of Service”) (16KB) para evitar travamento nas conexões. Largura de banda muito baixa (menor que 16 KB por segundo) fará com que alguns conexões desconectem facilmente.

Descrição das teclas e funções:

- **Máxima Largura de Banda para “Upload”:** digitar o valor no espaço determinado dentro do limite de 0 até 102400;
- **Máxima Largura de Banda para “Download”:** digitar o valor no espaço determinado dentro do limite de 0 até 102400;
- **Aplicar:** clicar para validar as alterações.

• Alterar a Configuração de Rede - DDNS ("Dynamic Domain Name System")

O DDNS irá manter o domínio DNS da câmera (link da câmera) e atualizar o IP público do modem mesmo se ele não for fixo (domínio fixo sem IP fixo). O nome de usuário e a senha são necessárias quando utiliza-se o serviço DDNS. A página de "Rede" apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone "DDNS". Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações DDNS necessárias da rede.

1. Clicar no botão **DDNS Dinâmico** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.



2. Marcar a caixa "Habilitar DDNS" para ativar a função.
3. Preencher o "Endereço do Servidor", "Nome do host", "Nome de Usuário", "Senha", "Verificar Senha" e "Tempo de Espera".
4. Clicar no botão **Aplicar** para aceitar a nova configuração.

NOTA: consultar a seção 5.1.3.8 (PPPoE e DDNS) para mais detalhes.

Descrição das teclas de funções:

- **Ativar a função DDNS:** marcar a caixa e ativar a função;
- **DNS:** é o serviço de Internet que traduz nomes de domínio em endereços IP (ou seja, 192.168.0.20). O endereço pode ser obtido com o ISP ou o "gateway" de rede;
- **Endereço do servidor:** selecione seu provedor de DNS dinâmico a partir do menu suspenso ou digite manualmente o endereço do servidor;
- **Nome do Host:** nome do equipamento na rede;
- **Nome de usuário:** digitar o nome de usuário ou e-mail usado para se conectar à DDNS;
- **Senha:** digitar a senha usada para conectar ao servidor DDNS;
- **Verificar Senha:** digitar a senha novamente para se conectar ao servidor DDNS;
- **Tempo de espera:** digitar tempo máximo de espera do DNS para registrar o endereço IP.
- **Situação:** indica o status da conexão, determinado automaticamente pelo sistema.

• Alterar a Configuração de Rede - HTTPS ("Hyper Text Transfer Protocol Secure")

A página de "Rede" apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone "HTTPS". Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações do HTTPS necessárias da rede.

1. Clicar no botão **HTTPS** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.

The screenshot shows the HDL HMEG-70P web interface. The top navigation bar includes 'Imagem', 'Rede', 'Sistema', 'Aplicação', 'Armazenamento', and 'Status'. The left sidebar menu has 'Rede' selected, with sub-items like 'PPPoE', 'Detalhe da Porta', 'Tráfego', 'DNS Dinâmico', 'HTTPS', 'Lista de acessos', and 'Saída'. The main content area is titled 'HTTPS'. It features a checkbox 'Habilitar Conexão segura HTTPS' which is checked. Below this, there are three radio button options for 'Criar programações certificado': 'Criar certificados auto-assinados automaticamente' (selected), 'Criar certificados auto-assinados manualmente', and 'Criar pedido de certificados e instalar'. A 'Criar' button is present, and the status 'Chave Privada Existe' is shown. A section titled 'INFORMAÇÃO CERTIFICADO' displays the following details: Estado: ativo, País: BR, Estado: São Paulo, Localidade, Organização: HDL da Amazônia Ind. Eletr. LTDA, Unidade de Organização: HDL, and Nome Comum. At the bottom, there are three buttons: 'Propriedade CSR', 'Propriedade Certificado', and 'Remover', followed by an 'Aplicar' button.

2. Marcar a opção "Habilitar conexão segura HTTPS" para ativar a função.
3. Selecionar uma das opções para "Criar programações certificado": "Criar certificados auto-assinados automaticamente", "Criar certificados auto-assinados manualmente" e "Criar pedido de certificados e instalar".
4. Clicar em "Criar certificados" para salvar as configurações realizadas.
5. A Informação da Certificação será mostrada abaixo.
6. Clicar em "Propriedade do CSR" ("Certificate Signing Request") para ver o arquivo contendo as informações de solicitação do Certificado Digital.
7. Clicar em "Propriedade do Certificado" para ver as informações do certificado.
8. Clicar em "Remover" para apagar o Certificado criado.
9. Clicar no botão **Aplicar** para aceitar a nova configuração.

NOTA: o Certificado não pode ser removido enquanto o HTTPS ainda está habilitado. Para removê-lo, deve-se primeiramente desmarcar a opção "Habilitar conexão segura HTTPS".

Criar programações certificado:**1. Criar certificados auto-assinados automaticamente**

Antes de usar o HTTPS para comunicação com a Câmera IP, deve-se criar certificados auto-assinados automaticamente:

(1) Marcar a caixa de opção "Habilitar conexão segura HTTPS".

(2) Selecionar a opção "Criar certificados auto-assinados automaticamente".

(3) Clicar no botão Criar.

(4) A informação da nova Certificação será mostrada na terceira coluna da página de configuração HTTPS.

(5) Clicar em Retornar para voltar à página principal. Alterar o endereço de "http://" para "https://" na barra de endereços e pressionar "Enter" no teclado. Algumas janelas ("popup") de Alerta de Segurança irão aparecer. Clicar em OK ou Sim para ativar o HTTPS.

2. Criar certificados auto-assinados manualmente

(1) Marcar caixa de opção Habilitar conexão segura HTTPS.

(2) Selecionar a opção "Criar certificados auto-assinados manualmente" para abrir a coluna que cria este Certificado.

(3) Clicar no botão Criar.

(4) A informação da nova Certificação será mostrada na terceira coluna da página de configuração HTTPS.

3. Criar pedido de certificados e instalar

(1) Marcar caixa de opção Habilitar conexão segura HTTPS.

2) Selecionar a opção "Criar pedido de certificados e instalar" para abrir a coluna que cria este Certificado.

(3) Clicar no botão Criar.

(4) Caso surja uma barra de Informações, clicar primeiramente em OK e depois clicar na barra de Informações na parte superior da página para permitir janelas ("pop-ups").

(5) A janela ("pop-up") irá mostrar uma solicitação de certificado.

(6) Procurar uma autoridade de certificação confiável que emite certificados digitais. Registrar a Câmera IP. Aguardar a autoridade de certificação emitir um Certificado SSL ("Secure Socket Layer"). Clicar em "Browse ..." para procurar o certificado emitido e, em seguida, clicar em "Carregar" na coluna do certificado criado.

(7) A informação da nova Certificação será mostrada na terceira coluna da página de configuração HTTPS.

• Alterar a Configuração de Rede - Lista de Acessos

Numa ACL ("Access List Control"), o Servidor define quais as permissões de acesso que os equipamentos ligados nessa rede terão aos serviços e o Roteador define quais pacotes serão utilizados nos protocolos de entrada e saída da rede.

A página da "Lista de Acessos" apresenta em sua parte superior esquerda, o ícone "Lista de Acessos". Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações da Lista de Acesso necessárias da rede.

1. Clicar no botão **Lista de Acessos** no menu superior esquerdo para entrar na página de configurações.



2. Preencher a lista "Permitir" com os campos "Iniciar endereço de IP", "Término endereço de IP" e "Apagar lista de permissões". Pressionar o botão "Adicionar" para validar ou "Apagar" para excluir.

3. Preencher a lista "Bloquear" com os campos "Iniciar endereço de IP", "Término endereço de IP" e "Apagar lista de permissões". Pressionar o botão "Adicionar" para validar ou "Apagar" para excluir.

Descrição das teclas de funções:

Lista de Permissão:

- **Iniciar endereço de IP:** é o endereço IP inicial dos equipamentos (exemplo: um computador) que tem permissão para acessar o vídeo da Câmera;
- **Término endereço de IP:** é o endereço IP final dos equipamentos (exemplo: um computador) que tem permissão para acessar o vídeo da Câmera;
- **Apagar lista de permissões:** remover a configuração personalizada da Lista de Permissão.

Lista de Negação:

- **Iniciar endereço de IP:** é o endereço IP inicial dos equipamentos (exemplo: um computador) que não tem permissão para acessar o vídeo da Câmera;
- **Término endereço de IP:** é o endereço IP final dos equipamentos (exemplo: um computador) que não tem permissão para acessar o vídeo da Câmera;
- **Apagar lista de permissões:** remover a configuração personalizada da Lista de Negação.

NOTA: se houver qualquer conflito entre a Lista de Permissão e a Lista de Negação, a Lista de Negação tem prioridade sobre a Lista de Permissão dentro da Lista de Acesso.


Exemplo: a faixa da Lista de Permissão é definida entre 1.1.1.0 até 192.255.255.255 e a faixa da Lista de Negação é definida entre 1.1.1.0 até 170.255.255.255. Somente os usuários com IPs localizado entre 171.0.0.0 e 192.255.255.255 poderão acessar a câmera IP.

5.1.3.4 Alterar a Configuração do Sistema

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações da Hora e Data através da rede, quando houver necessidade.

- **Ajustar a Hora e a Data do Sistema**

1. Clicar no botão **Sistema** para entrar na página de "Hora e Data" (padrão). A partir desta seção, será possível configurar automaticamente ou manualmente, atualizar e manter o relógio interno do sistema da Câmera.



2. Para definir a Configuração de Horas, selecionar a "Zona de Horário" local (onde a Câmera está instalada) a partir do menu de seleção (à direita) e, logo abaixo, definir o "Formato da Horas". Na sequência pode-se "Habilitar Horário de Verão". Existem duas opções: clicar na caixa de seleção para "Auto Horário de Verão" ou "Configurar data/hora manualmente". Para esta opção, fazer o ajuste para "Compensação" e definir "Hora início" e "Hora Fim" (entrar com os parâmetros de "Mês", "Semana", "Dia da semana", "Hora e Minutos").

3. Para definir a "Configuração Automática Horas", clicar na caixa "Sincronizar com Servidor NTP" e digitar o endereço do servidor NTP ("Network Time Protocol").

4. Para "Definir Data e Hora Manualmente", marcar a caixa de opção "Configurar data e hora manualmente". Pressionar o botão "Copiar a Hora do seu computador" necessárias para sincronizar a informação de hora a partir do PC ou definir manualmente a data e hora a partir do menu de seleção ("Ano", "Mês", "Dia", "Hora", "Minuto" e "Segundo").

5. Clicar no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração.

Descrição das teclas de funções:

- **Zona de Horário:** selecionar o "Fuso Horário" local (onde a Câmera está instalada) a partir do menu de seleção (à direita) e, logo abaixo, definir o "Formato da Horas".
- **Habilitar Horário de Verão:** selecionar esta caixa para habilitar as duas opções: "Auto Horário de Verão" ou "Configurar data/hora manualmente".
- **Auto Horário de Verão:** habilitando esta função, a Câmera irá configurar o horário de verão automaticamente.
- **Configurar data/hora manualmente:** habilitando esta função, será possível configurar o horário de verão da Câmera manualmente.
- **Compensação:** definir a quantidade de tempo a ser adicionado ou retirado quando o horário de verão está habilitado;
- **Sincronizar com o Servidor NTP:** habilitar este recurso para obter a configuração de hora e data automaticamente do servidor NTP;
- **Servidor NTP:** o protocolo NTP ("Network Time Protocol") sincroniza o equipamento com um servidor de hora e data da Internet. Escolher o que está mais próximo de sua localização;
- **Configurar data/hora Manualmente:** esta opção permite definir a data e a hora manualmente;
- **Copiar a Hora do seu computador:** isso vai sincronizar as informações de data e hora do PC.

• Alterar a Configuração do Sistema - DI (Entrada Digital) / DO (Saída Digital)

Permite configurar a Câmera para controlar eventos através da **DI - Entrada Digital** (sensor externo) e **DO - Saída Digital** (atuador externo). Ambos possuem controle de estado e podem ser configurados para normalmente aberto ou normalmente fechado.

1. Clicar no botão **DI e DO** localizado no lado esquerdo da página de "Sistema" para entrar na configuração.



Imagem	Rede	Sistema	Aplicação	Armazenamento	Status
Hora e Data		DI E DO			
DI e DO		DI E DO			
ICR		Entrada Digital 1: O ativo status é <input type="text" value="N.O."/> ; O atual status detectado é Aberto			
RS-485		Saída Digital 1: O ativo status é <input type="text" value="N.O."/> ; O atual status detectado é Aberto			
Usuário		LED			
Manutenção		LED <input checked="" type="radio"/> Ligado <input type="radio"/> Desligado			
Atualizar Firmware		SAÍDA DE VÍDEO			
Saída		SAÍDA DE Vídeo <input checked="" type="radio"/> Ligado <input type="radio"/> Desligado			
		OSD Saída <input checked="" type="radio"/> Ligado <input type="radio"/> Desligado			
		<input type="button" value="Aplicar"/>			

2. Selecionar o estado ativo da Entrada Digital 1 a partir do menu de seleção (à direita).
3. Selecione o estado ativo da Saída Digital 1 a partir do menu de seleção (à direita).
4. Clicar para definir o status do Led Indicador de Energia que pode ser "Ligado" ou "Desligado".
5. Clicar para selecionar a Saída de Vídeo "Ligado" ou "Desligado".
6. Clicar para selecionar a Saída OSD ("On-Screen Display") "Ligado" ou "Desligado".
7. Clicar no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração.

Descrição das teclas e funções:

- **Entrada Digital 1:** selecionar "NA" (Normalmente Aberto) ou "NF" (Normalmente Fechado), conforme o estado ativo da entrada digital, a fim de utilizar a função do conector GPIO ("General Purpose Input/Output");
- **Saída Digital 1:** selecionar "NA" (Normalmente Aberto) ou "NF" (Normalmente Fechado), conforme o estado ativo da saída digital, a fim de utilizar a função de conector GPIO ("General Purpose Input/Output");
- **LED:** selecionar "Ligado" ou "Desligado", para definir o status do Led Indicador de Energia.
- **Saída de Vídeo:** selecionar "Ligado" ou "Desligado", habilitando a porta de conexão de saída de vídeo para enviar sinais analógicos.
- **Saída OSD ("On-Screen Display"):** selecionar "Ligado" ou "Desligado" para exibir o OSD quando for enviado estes sinais.

- **Alterar a Configuração do Sistema - ICR ("Infra-Red Cut Filter")**

O filtro de corte do infra-vermelho serve para evitar que a interferência da luz infra-vermelho durante o modo dia (com fonte de luz) possa distorcer a imagem gravada.

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações necessárias para função de corte do infra-vermelho.

1. Clicar no botão **ICR** localizado no lado esquerdo da página de "Sistema" para entrar na configuração.



2. Para a "IR-Cut filtro removível", clicar para marcar entre as opções disponíveis: "Automático", "Modo Dia", "Modo Noite" e "Modo Programado".
3. Clicar no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração.


Descrição das teclas de funções:

- **Automático:** o modo Diurno/Noturno é definido automaticamente. Ele é normalmente configurado no Modo Diurno e muda para o Modo Noturno num ambiente sem iluminação;
- **Modo Dia:** desativa o Filtro de Corte do Infra-Vermelho;
- **Modo Noite:** ativa o Filtro de Corte do Infra-Vermelho;
- **Modo Programado:** definir o modo Diurno/Noturno com o horário programado. Preencher a hora inicial, ativando o modo Diurno. Depois preencher a hora final, desativando-o. A partir daí, a Câmera entrará em Modo Noturno até completar o ciclo novamente e repeti-lo novamente.

• **Alterar a Configuração do Sistema - Configuração do RS-485**

A RS-485 é um método de comunicação serial para computadores e dispositivos. Nesta página será possível configurar as definições ou especificações de comunicação (taxa de transmissão, bits de dados, bit de parada, e bit de paridade). Na Câmera, a RS-485 é usada para controlar um dispositivo PAN/TILT, como se fosse uma caixa externa, executando os movimento de PAN e TILT. Clicar no botão "RS-485" localizado no lado esquerdo da página de "Sistema" para entrar na configuração.

1. Clicar no botão "**Suporte Pan-Tilt**" e o Pannel de Controle RS-485 aparecerá no lado esquerdo da página de "Vídeo ao Vivo".



Descrição das teclas de funções:

- **Suporte PAN TILT:** ao ser ativado, um painel de controle será exibido na página de "Vídeo Ao Vivo" permitindo o controle de uma caixa de proteção externa da câmera através da RS-485;
- **Protocolo:** selecionar o tipo de protocolo a partir do menu de seleção (à direita) ;
- **ID:** escolher um ID entre **1** e **255**. Este ID é o identificador para cada dispositivo RS-485;
- **Baud Rate (Taxa de transmissão):** escolher entre **2400** e **115.200** bps. É uma medida de velocidade para a comunicação entre um transmissor e um receptor, indicando o número de transferências de bits por segundo. Uma maior taxa de transmissão vai reduzir o tempo de comunicação dos dois dispositivos (transmissor e receptor);
- **Data Bits (dados):** escolher entre **7** ou **8**. É a medida dos bits de dados efetivos (real) numa transmissão. Por padrão, o valor é 8;
- **Paridade (bit):** escolher entre **Nenhum**, **Par** e **Ímpar**. Esta é uma forma simples para verificação de erros utilizado em comunicação serial e pode ser usado sem nenhuma paridade. Nas paridades pares e ímpares, a porta serial define o bit de paridade (o último bit após os bits de dados) num valor para garantir que a transmissão tenha um número par ou ímpar na lógica de bits de nível alto. Por exemplo, se os dados são 011, o bit de paridade é 0 para manter par o número da lógica de bits de nível alto. Se a paridade for ímpar, o bit de paridade é 1, resultando em três lógicas de nível alto;
- **Stop Bit (parada):** escolher entre **1** ou **2**. Usado para sinalizar o fim da comunicação para um pacote único. Quanto mais bits for usado nos bits de parada, maior será a eficiência em sincronizar os diferentes relógios, no entanto, mais lento será a taxa de transmissão de dados. No modo padrão, o valor é 1.
- Clicar no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração.

- **Alterar a Configuração do Sistema - Usuário**

Permite modificar o nome e a senha do administrador da Câmera, bem como adicionar e gerenciar as contas de usuário para acessá-la. Pode-se também usar esta seção para criar o nome único e configurar a definição do OSD ("On Screen Display") para a Câmera. Proceder com os passos a seguir para alterar/adicionar as permissões de usuário através da rede, quando houver necessidade.

1. Clicar no botão **Usuário** localizado no lado esquerdo da página de "Sistema" para entrar na configuração.



2. Lista de Usuários: permite visualizar a lista de usuários cadastrados e também excluir um usuário. Para isso, selecionar o usuário a ser excluído e clicar em "Apagar usuário".

3. Adicionar/Modificar usuário: inserir o "Nome do Usuário" que se deseja incluir ou excluir;

3. Definir a senha e repeti-la para verificar e validar;

4. Definir a Permissão (Hierarquia): Administrador, Operador e Visualizador;

5. Clicar em **Adicionar/Modificar Usuário** para validar as configurações do novo usuário;

Descrição das teclas de funções:

- **Lista de Usuário:** a lista mostra o usuário cadastrado (s) e o nível hierárquico correspondente;
- **Apagar usuário:** exclui um usuário selecionado;
- **Adicionar/Modificar usuário:** digitar o "Nome" do usuário que será adicionado ou modificado;
- **Senha:** digitar a nova senha do nome do usuário acima;
- **Confirmar:** digitar a senha novamente para verificação;
- **Permissão:** escolher uma das três opções hierárquicas para o Usuário: Administrador, Operador e Visualizador;
- **Adicionar / Modificar Usuário:** clicar para enviar a nova configuração para a Câmera IP.

- **Alterar a Configuração do Sistema - Manutenção**

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações do sistema necessárias para função Manutenção.

1. Clicar no botão **Manutenção** no lado esquerdo da página de Sistema.




Descrição das teclas de funções:

- **Gravar na Unidade de Disco Local - Salvar Configuração:** para salvar o arquivo de configuração da Câmera ("sysenv.dat") no disco rígido;
- **Carregar do Disco local:** é possível **Procurar** o arquivo através de navegação. Após sua localização, clicar em **Carregar Configuração** para configurar a Câmera com os parâmetros armazenados no arquivo selecionado a partir do disco rígido;
- **Restaurar para Padrão de fábrica:** clicar em **Restaurar a Falta Fábrica** para restaurar as definições padrões de fábrica;
- **Restaurar todas as configurações de fábrica, exceto em:** escolher entre as opções **Tipo de Rede** e/ou **Idioma**;
- **Reiniciar Dispositivo: Câmera:** clicar para reiniciar a câmera.

- **Alterar a Configuração do Sistema - Atualizar “Firmware”**

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações do sistema necessárias para atualizar o firmware.

1. Clicar no botão **Atualizar “Firmware”** no lado esquerdo da página de Sistema.



The screenshot shows the HDL HMEG-70P web interface. The top navigation bar includes 'Imagem', 'Rede', 'Sistema', 'Aplicação', 'Armazenamento', and 'Status'. The 'Sistema' tab is active. On the left sidebar, 'Atualizar Firmware' is selected. The main content area is titled 'ATUALIZAR FIRMWARE' and contains the following sections:

- INFORMAÇÃO FIRMWARE:**
 - Versão Atual Firmware: 2.03
 - Nome Atual Produto: HMEG-70P
- ATUALIZAR FIRMWARE:**
 - Caminho do Arquivo:

2. Caminho do Arquivo: é possível **Procurar** o arquivo “UPDATE.BIN” através de navegação a partir do disco rígido do computador.

3. Após sua localização, clicar no botão **Carregar**.

NOTA: NÃO desligar a Câmara IP enquanto se está atualizando seu firmware.

NOTA: não interromper o processo enquanto a Câmera está se atualizando.

NOTA: certifique-se que o arquivo UPDATE.BIN é o correto para o modelo da Câmera. A atualização com o arquivo UPDATE.BIN errado pode causar danos físicos na Câmera.

NOTA: a pasta de Arquivos Temporários da Internet (ou cache) possui conteúdo da página Web que está armazenado em seu disco rígido para visualização rápida. Sugere-se que seja excluído estes arquivos temporários da Internet imediatamente após a atualização do firmware. Para apagar a pasta de arquivos temporários da Internet, seguir estes passos:

1. Fechar o Internet Explorer e sair do Windows Explorer.
2. Clicar em **Iniciar, Painel de Controle** e, em seguida, clicar duas vezes em **Opções de Internet**.
3. Na guia **Geral**, clicar em **Excluir**.
4. Selecionar a caixa **Arquivos de Internet Temporários**.
5. Selecionar a caixa de seleção **Excluir** para apagar todo o conteúdo off-line na caixa de diálogo.
6. Clicar em OK.

5.1.3.5 Alterar a configuração de Aplicação

Proceder com os passos a seguir para alterar as configurações de aplicação que forem necessárias.

- **Alterar a Configuração de Aplicação - Configuração de Idiomas**

Seguir com os passos abaixo para alterar a configuração de Idiomas através da rede, conforme necessário.

1. Clicar no botão **Idioma** no lado esquerdo da página de “Aplicação”.



The screenshot shows the HDL HMEG-70P web interface. The top navigation bar includes 'Imagem', 'Rede', 'Sistema', 'Aplicação', 'Armazenamento', and 'Status'. The left sidebar has 'Idioma', 'Detecção de Movimento', 'Evento', and 'Saída'. The main content area is titled 'CONFIGURAÇÃO IDIOMAS' and contains a dropdown menu for 'Idioma' currently set to 'Português(Português)' and an 'Aplicar' button.

Selecionar a opção do idioma que se deseja usar:



The screenshot shows the same HDL HMEG-70P web interface, but the 'Idioma' dropdown menu is open, displaying a list of languages: Inglês(English), Chinês simplificado(简体中文), Chinês tradicional(繁體中文), Tcheco(Ceština), Holandês(Nederlands), Finês(Suomi), Francês(Français), Alemão(Deutsch), Italiano(Italiano), Polonês(Polski), Português(Português), Espanhol(Español), Sueco(Svenska), Húngaro(Magyar), Romeno(Română), Turco(Türkiye), and undefined(Русский). The 'Português(Português)' option is highlighted.

2. Escolher o idioma desejado e clicar no botão **Aplicar** para salvar a nova configuração.

- **Alterar a Configuração de Aplicação - Detecção de Movimento**

Seguir os passos abaixo para ativar as mudanças na função de detecção de movimento do alarme através da rede, conforme necessário. Definir a detecção de movimento:

1. Clicar no botão **Detecção de Movimento** no lado esquerdo da página de “Aplicação”.



2. Clicar e arrastar o botão esquerdo do mouse através de uma zona delimitadora de detecção (desenhando um retângulo verde na imagem). Após escolher a região desejada, soltar o botão esquerdo do mouse. A área escolhida ficará na cor vermelha.

NOTA: pode-se definir mais de uma zona delimitadora de detecção, conforme a necessidade. Basta repetir o processo acima na imagem.

NOTA: clicando-se com o botão direito do mouse pode-se selecionar toda a imagem (“Select all”), limpar toda a imagem (“Clear all”) ou restaurar a imagem (“Restore”).

3. Configurar a **Sensibilidade**.
4. Configurar a **Porcentagem**.
5. Clicar em **Aplicar** para validar as configurações de gravação.

Descrição das teclas de funções:

- **Sensibilidade:** a barra de sensibilidade permite especificar a quantidade de movimento que é necessária para acionar a detecção de movimento;
- **Porcentagem:** ajustar o percentual permite que se defina uma exigência da quantidade de movimento da janela deve ser preenchido pelo movimento. Exemplo: ajustando para 50%, então este percentual da janela selecionada deverá ser preenchida por um objeto em movimento antes que ele dispare a detecção de movimento.

• **Alterar a Configuração de Aplicação - Evento**

Nesta seção será possível configurar e agendar os parâmetros de gravação da Câmera IP.

Clicar em "Adicionar" para entrar nas páginas "Servidor", "Media", "Evento" e "Gravando" e realizar as configurações avançadas. Ou clicar em "Apagar" para remover as configurações.



CONFIGURAÇÃO EVENTO

SERVIDOR

Nome	Tipo	Endereço/Localização
<input type="button" value="Adicionar"/>	<input type="button" value="Apagar"/>	

MEDIA

Nome	Tipo	Fonte
<input type="button" value="Adicionar"/>	<input type="button" value="Apagar"/>	

EVENTO

Nome	Estado	Dom	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Tempo	Acionamento
<input type="button" value="Adicionar"/>	<input type="button" value="Apagar"/>									

GRAVANDO

Nome	Estado	Dom	Seg.	Ter.	Qua.	Qui.	Sex.	Sáb.	Tempo	Fonte	Destino
<input type="button" value="Adicionar"/>	<input type="button" value="Apagar"/>										


A página de Configuração de Evento inclui quatro seções diferentes: "Servidor", "Media", "Evento" e "Gravando".

1. Para adicionar um novo item de "Servidor", "Media", "Evento" e "Gravando", clicar em Adicionar.
2. Para excluir o item selecionado na caixa de seleção de "Servidor", "Media", "Evento" e "Gravando", clicar em Apagar.
3. Clicar no Nome do item para entrar na janela a ser modificada.

NOTA: é possível adicionar até cinco servidores, cinco campos de mídia, três agendas de eventos, e dois horários de gravação.

Servidor:

Clicar no botão **Adicionar** do campo “Servidor” para entrar na configuração do “Tipo Servidor”.



1. Digitar um nome único para o Servidor. Existem quatro tipos de servidores suportados: “E-mail”, “FTP”, “Network Storage” (armazenamento pela rede) e “Cartão SD”.

2. Definir os detalhes do “**E-mail**”: digitar os parâmetros “Remetente endereço email”, “Destinatário endereço email”, “Endereço servidor”, “Nome Usuário”, “Senha” e a “Porta”.

Clicar na caixa para ativar o TLS (“Transport Layer Security”). Isto irá fazer com que o servidor requisite que os dados trafeguem numa conexão segura (criptografada).

3. Definir os detalhes do “**FTP**” (“File Transfer Protocol”): digitar os parâmetros “Endereço servidor”, “Porta”, “Nome Usuário”, “Senha” e “Nome da pasta remota”: uma pasta válida no servidor FTP externo. A “String” (cadeias ou sequências ordenadas de caracteres) deve estar em conformidade com o do servidor FTP externo. Alguns servidores FTP não aceitam a barra (/) antes do caminho sem o mapeamento virtual deste. Consultar as instruções para o servidor FTP externo para obter detalhes. O privilégio da pasta deve estar aberta para “upload”. Clicar na caixa para habilitar o “Modo passivo” na transmissão (conexões gerenciadas pelo servidor). No modo ativo, a conexão é gerenciada pelo cliente.

4. Definir os detalhes do “**Network Storage**” (Armazenamento pela rede: apenas um é suportado): digitar os parâmetros “Localização Storage” (caminho ou endereço da rede para carregar a mídia), “Grupo de trabalho” (nome do grupo de trabalho para armazenamento pela rede), “Nome Usuário”, “Senha” e “Primário servidor WINS”.

5. Clicar na caixa “**Cartão SD**” para ativar a função de gravação de mídia no cartão SD.

6. Clicar em “Teste” para simular as ações, “Aplicar” para salvar ou “Não Aplicar” para voltar para a página principal do Evento.

Configurações do Servidor:

(1) Clicar em “Adicionar” no campo Servidor da página de Configurações do Evento para abrir a página de configuração do servidor. Nesta página pode-se especificar qual notificação vai ser enviada quando ocorrer um evento, num total de 4 configurações.

NOTA: a quantidade máxima de configurações do Servidor é cinco, no entanto, pode-se definir o Armazenamento pela Rede ou o Cartão SD para apenas uma.

(2) Digitar o “Nome servidor” para a configuração do servidor.

(3) Selecionar o Tipo de Servidor. Existem quatro opções disponíveis: “E-mail”, “FTP”, “Network Storage” (gravação pela rede) e “Cartão SD”. Selecionar um dos tipos de Servidor.

Email: selecionar para enviar os arquivos de mídia através do e-mail quando ocorrer um evento.

(a) Remetente endereço email: cadastrar neste campo o endereço desejado.

(b) Destinatário endereço email: cadastrar neste campo o endereço desejado.

(c) Endereço servidor: digitar o domínio ou endereço IP do servidor de e-mail.

(d) Nome Usuário: digitar o nome do usuário da conta de e-mail, caso seja necessário.

(e) Senha: digite a senha da conta de e-mail, caso seja necessário.

(f) Porta: a porta padrão do servidor de e-mail é 25. É possível definir manualmente outra porta.

(g) Para conexão TLS, clicar na caixa “Este servidor requer uma conexão segura (TLS).

(h) Para verificar se a configuração de e-mail está configurada corretamente, clicar no botão Teste. O resultado será mostrado na página de configuração acima deste (TESTE OK ou ERRO DE TESTE). Caso seja bem sucedido, um e-mail será recebido indicando o resultado.

(i) Clique em Aplicar para ativar a configuração.

FTP: selecionar para enviar os arquivos de mídia para um servidor de FTP quando ocorrer um evento.

(a) Endereço servidor: digitar o domínio ou o endereço IP do servidor FTP.

(b) Porta: a porta padrão do servidor FTP é 21. É possível definir manualmente outra porta.

(c) Nome Usuário: digitar o nome de “login” da conta de FTP.

(d) Senha: digitar a senha da conta de FTP.

(e) Nome Pasta remota: entrar na pasta onde o arquivo de mídia será armazenado. Caso não exista um nome de pasta criada, a câmera IP irá criar uma no servidor FTP.

(f) Modo passivo: a maioria dos “firewalls” não aceitam novas conexões iniciadas a partir de solicitações externas. Se o servidor FTP suportar o modo passivo, selecionar esta opção para ativar o modo passivo do FTP e permitir a transmissão de dados para passar através do firewall.

(g) Para verificar se a configuração FTP está correta, clicar no botão Teste. O resultado será mostrado na página de configuração acima deste (TESTE OK ou ERRO DE TESTE).

(h) Clicar em Aplicar para ativar a configuração.

“Network Storage” (armazenamento pela rede): selecionar para enviar os arquivos de mídia em um local de armazenamento através da rede quando ocorrer um evento. Preencher as informações para o servidor.

(a) Localização Storage: digitar o caminho do armazenamento pela rede (\\nome do servidor ou endereço IP\\nome da pasta).

(b) Grupo de trabalho: digitar o nome do grupo de trabalho para o servidor de armazenamento pela rede.

(c) Nome Usuário: inserir o nome de usuário para o servidor.

(d) Senha: digite a senha para o servidor.

(e) Primário servidor WINS (“Windows Internet Naming Service”): WINS é um programa que é executado sob MS Windows Server, que correlaciona o nome do host de um computador em uma rede com seu endereço IP físico, tornando assim possível encontrar computadores em outras redes. Cadastrar o caminho pela rede: \\ endereço IP correspondente.

(f) Para verificar se a configuração de armazenamento está configurado corretamente, clicar no botão Teste. O resultado será mostrado na página de configuração acima deste (TESTE OK ou ERRO DE TESTE).

(g) Clicar em Aplicar para ativar a configuração.

Cartão SD: selecionar para enviar os arquivos de mídia para o Cartão SD quando ocorrer um evento.

(a) Primeiramente, deve-se inserir o Cartão SD na Câmera IP.

(b) Para verificar se a configuração de armazenamento está configurada corretamente, clicar no botão Teste. O resultado será mostrado na página de configuração acima deste (TESTE OK ou ERRO DE TESTE).


(c) Clicar em Aplicar para ativar a configuração.

(4) Quando terminar, clicar em Aplicar para ativar as configurações e sair desta página. As novas configurações do servidor aparecerão na página Configurações de Eventos.

NOTA: para remover uma configuração de servidor da lista (Aplicação>Evento>), selecionar o nome a ser excluído na caixa de seleção e clicar em Apagar. Observar que, somente quando a configuração do servidor não está sendo usado numa configuração de evento (Aplicação>Evento>Evento> A opção de "Ação"), este poderá ser excluído e a Câmera não irá tomar qualquer ação quando ocorrer um evento.

Mídia:

Clicar no botão **Adicionar** do campo "Media" para entrar na sua configuração.



1. Digitar um nome único para a Mídia. Existem três opções: "Capturar Foto", "Vídeo clipe" e "Sistema Registro".

2. Definir os detalhes para **Capturar Foto**.

"Fonte": selecionar entre as duas possíveis opções de "perfis" (perfis: eventos a serem gerados).

"Enviar": número de imagens (fotos) do pré-evento (0 até 4).

"Enviar": número de imagens (fotos) do pós-evento (0 até 7).

"Prefixar Nome Arquivo": este nome será adicionado aos arquivos das fotos.

Clicar na caixa de seleção para adicionar um sufixo com informações de dados e hora ao nome do arquivo.

3. Definir os detalhes do **Vídeo clipe**.

"Fonte": selecionar entre as duas possíveis opções de perfis (eventos a serem gerados).

"Pré-evento gravação": tempo de gravação em segundos do pré-evento (0 até 4 segundos). Existem duas limitações para o arquivo do clipe de vídeo apresentadas a seguir:

"Duração máxima": tempo de gravação em segundos do arquivo (1 até 100 segundos).

"Arquivo Tamanho Máximo": tamanho em "kilobytes" a ser gerado (100 até 3.000KB).

"Prefixar Nome Arquivo": este nome será adicionado aos arquivos de vídeo.

4. Clicar na caixa de "Sistema Registro" para ativar esta função (gera um log de evento).

5. Clique em "Aceitar" para salvar ou em "Não Aceitar" para voltar para a página do evento principal.

Configurações de Mídia:


- (1) Clicar em “Adicionar” no campo Mídia da página de Configurações do Evento. Nesta página pode-se especificar o tipo de mídia que vai ser enviada quando ocorrer um evento, num total de 4 configurações.
- (2) Digitar o Nome Mídia a ser configurada.
- (3) Selecionar o Tipo Mídia. Há três opções disponíveis: “Capturar Foto”, “Vídeo clipe” e “Sistema Registro”. Selecionar um dos tipos de mídia.

Capturar Foto: selecionar para enviar fotos quando ocorrer um evento.

- (a) Fonte: selecionar para tirar fotos a partir dos parâmetros configurados no perfil.
 - (b) Enviar imagem(ns) de pré-evento(s) (de 0 até 4 imagens): a Câmera IP tem uma área de armazenamento, guarda os dados temporariamente até um certo limite. Digitar um valor para decidir a quantidade de imagens que deverão ser capturadas antes da ocorrência de um evento.
 - (c) Enviar imagem(ns) de pós-evento(s) (de 0 até 7 imagens): digitar um número para decidir a quantidade de imagens que deverão ser capturadas após a ocorrência de um evento.
- NOTA:** por exemplo, caso sejam configuradas para serem enviadas 4 imagens pré-evento e 4 imagens pós-evento, um total de 8 imagens serão geradas após a ocorrência de um evento.
- (d) Prefixo Nome Arquivo: digitar o texto que será anexado à frente do nome do arquivo.
 - (e) Clicar na caixa de seleção para adicionar um sufixo com informações de dados e hora ao nome do arquivo.

- (f) Clicar em Aplicar para ativar a configuração.

Exemplo: o nome do arquivo será escrito da seguinte forma:



Video Clipe: selecionar para clipes de vídeo quando ocorrer um evento.

- (a) Fonte: selecionar para gravar vídeos a partir dos parâmetros configurados no perfil.
- (b) Gravação de pré-evento (de 0 até 4 segundos): a Câmera IP tem uma área de armazenamento que guarda os dados temporariamente até um certo limite. Digitar um valor para decidir o tempo de duração de uma gravação de vídeo antes da ocorrência de um evento.
- (c) Duração máxima (de 1 até 100 segundos): especificar o tempo máximo de gravação.
- NOTA:** por exemplo, caso sejam configuradas para serem gravados 4 segundos de pré-evento e a duração máxima é definida em 10 segundos, a câmera IP continua a gravar por mais 5 segundos após a ocorrência de um evento.



- (d) Arquivo Tamanho Máximo: tamanho em kilobytes a ser gerado (100 até 3.000kB).
(e) Prefixo Nome Arquivo: texto que será anexado à frente do nome do arquivo.
(f) Clicar em Aplicar para ativar a configuração.


Sistema Registro: clicar na caixa para selecionar a função de enviar um “log” de evento quando este acontecer. Clicar em Aceitar para ativar a configuração.

(4) Quando terminar, clicar em Aplicar para ativar as configurações e sair desta página. As novas configurações da mídia serão mostradas na Página de Configurações de Eventos.

NOTA: para remover uma configuração de servidor da lista (Aplicação>Evento>), selecionar o nome a ser excluído na caixa de seleção e clicar em Apagar. Observar que, somente quando a configuração de mídia não está sendo usada numa configuração de evento (Aplicação>Evento>Evento>Item de “Mídia anexada”), esta poderá ser excluída e a Câmera não irá gerar qualquer imagem ou log quando ocorrer um evento.

Evento:

Clicar no botão **Adicionar** do campo “Evento” para entrar na sua configuração.



The screenshot shows the HDL HMEG-70P configuration interface. The top bar includes the HDL logo, model name 'HMEG-70P', and navigation links: 'Vídeo ao Vivo | Configuração | Assistente | Ajuda'. Below this is a tabbed interface with tabs: 'Imagem', 'Rede', 'Sistema', 'Aplicação', 'Armazenamento', and 'Status'. The 'Armazenamento' tab is active, showing the 'EVENTO' (Event) configuration page. On the left, there is a sidebar with 'Idioma', 'Detecção de Movimento', 'Evento', and 'Saída'. The main area is titled 'EVENTO' and contains several sections:

- EVENTO**: Includes a text field for 'Nome do evento:', a checkbox for 'Habilitar este evento', a dropdown for 'Prioridade:' (set to 'normal'), and a text field for 'Atraso para:' (set to '10') with the description 'segundos antes de detectar seguinte evento [Pela detecção de movimento e entrada digital]'.
- ACIONAMENTO**: Includes radio buttons for 'Detecção de movimento' (selected), 'Periódico', 'Entrada Digital', 'Iniciar sistema', and 'Perda Conexão'. The 'Periódico' option has a sub-field 'Cada Acionamento' set to '1' 'Minutos'.
- CONFIGURAR EVENTOS**: Includes a row of checkboxes for days of the week (Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb.) and a 'Tempo' section with radio buttons for 'Sempre' (selected) and 'Desde' (with fields for 'Desde' and 'Até' times).
- AÇÃO**: Includes a checkbox for 'Acionamento D/O para' set to '1' 'segundos'.

 At the bottom right are buttons for 'Aplicar' and 'Não aplicar'.

1. Digitar o **Nome do Evento**. Marcar caixa de opção "Habilitar este evento" e ativar a função. Em seguida, definir a Prioridade na caixa de seleção.

"Prioridade": o evento com maior prioridade será executado primeiro.

Definir o atraso para "n" segundos antes de detectar seguinte evento [Pela detecção de movimento e entrada digital].

2. Selecionar o **Acionamento** do evento.

"Detecção de movimento do vídeo": selecionar na página anterior de "Detecção de Movimento" as janelas que precisam ser monitorados.

"Periódico": o evento é acionado em intervalos específicos de tempo em minutos (variando de 1 em 1 e iniciando com 1 minuto).

"Entrada Digital": o evento é acionado quando o estado da entrada digital é alterado por um dispositivo externo.

"Iniciar sistema": o evento é acionado quando o sistema é inicializado.

"Perda Conexão": o evento é disparado quando a rede se desconecta.

3. Definir o calendário de agendamento da gravação.

4. Clicar na caixa para ativar o disparo e definir o tempo da D/O (saída digital) quando ocorre um evento. O tempo é configurado em segundos e varia de 1 em 1, iniciando com 1 segundo.

5. Clicar em "Aplicar" para salvar ou em "Não Aplicar" para voltar para a página do evento principal.

Configurações de Evento:

- (1) Clicar em "Adicionar" no campo Evento da página de Configurações do Evento. Nesta página pode-se especificar quatro configurações: "Evento", "Acionamento", "Configurar Eventos" e "Ação".
- (2) Digitar o Nome do Evento a ser configurado.
- (3) Selecionar a caixa "Habilitar este evento" para habilitar a configuração de evento.
- (4) Definir a prioridade de evento: "normal", "high" (alto) e "highest" (mais alto). Eventos com maior prioridade serão executados primeiro.
- (5) Inserir a duração em segundos para pausar a detecção de movimento antes de detectar o próximo evento (somente para disparos ocorridos por detecção de movimento e entrada digital).
- (6) Um evento é uma ação iniciada pelo disparo definido pelo usuário. É um evento casual gerado pela combinação de três fatores: "Acionamento", "Configurar Eventos" e "Ação". Definir os detalhes de cada um destes fatores, conforme apresentados a seguir:

Acionamento: esta opção define quando gerar um evento na Câmera IP. A fonte de disparo pode ser configurada para usar o mecanismo interno de detecção de movimento da Câmera IP, eventos periódicos por tempo (em minutos), dispositivos externos conectados na entrada digital, por inicialização do sistema e também por perda de conexão. Estas opções são mostradas abaixo.

(a) Detecção de movimento: esta opção faz uso do mecanismo interno de detecção de movimento do vídeo como gatilho para disparar um evento. Para ativar esta função, será necessário configurar primeiramente a detecção de movimento na janela de Detecção de Movimento.

NOTA: por exemplo, quando o status do evento está ligado, uma vez que um evento é gerado por detecção de movimento, a câmera IP irá enviar automaticamente fotos, cliques de vídeo ou log do sistema através do Servidor (conforme a Configuração de Rede).

(b) Periódico: esta opção permite que a câmera IP gere um evento periodicamente de acordo com o intervalo definido (de 1 em 1 minuto), iniciando com 1 até 99.999 minutos.

(c) Entrada Digital: esta opção permite que a Câmera IP possa usar o dispositivo externo ou sensor ligado na sua entrada digital na qual será responsável pelo disparo do evento. Dependendo da aplicação, há muitas opções de dispositivos no mercado que ajudam a detectar mudanças de temperatura, vibração, som e luz, etc.

(d) Iniciar sistema: esta opção gera um evento na Câmera IP quando a energia para a mesma é desconectada.

(e) Perda Conexão: esta opção gera um evento na Câmera IP quando a rede for desconectada. O evento é disparado quando a rede se desconecta.

Configurar Eventos: especificar um calendário para o gerar o evento.

(a) Selecionar os dias da semana.

(b) Definir a opção "sempre" para gravação contínua nos dias da semana selecionados.

(c) Definir uma tabela de horário de gravação no formato de 24 horas nos dias da semana selecionados.

Ação: definir as ações a serem executadas pela Câmera IP quando um evento é ativado.

(a) Acionamento D/O (saída digital): ao marcar esta caixa de opção, permite que um dispositivo externo seja ligado na saída digital quando um evento for gerado. Especificar a duração da ativação do dispositivo externo na caixa de texto (variando de 1 até 999 segundos).


(b) Caso se deseje que um evento seja gravado em vídeo ou fotos, primeiramente será necessário configurar o servidor e as configurações de mídia para que a Câmera IP saiba que ação tomar quando um evento é gerado como, por exemplo, qual Servidor será enviado os arquivos de mídia. Marcar um dos nomes de servidores que já tiver definido, em seguida, selecionar a mídia anexada (nome da mídia) na caixa de seleção.

(7) Quando terminar, clicar em Aceitar para ativar as configurações e sair desta página. As novas configurações do evento aparecerão na página de Configurações de Eventos.

NOTA: todas as novas configurações de evento, servidor e de mídia aparecerão na caixa de seleção na página "Aplicação> Evento".

Gravação:

Clicar no botão **Adicionar** do campo “Gravando” para entrar na sua configuração.



1. Digitar um nome no campo “Entrar nome gravação”. Marcar a opção “Habilitar esta gravação” na caixa de seleção e ativar a função. Ativar esta opção caso se queira fazer o “upload” da gravação para uma pasta compartilhada na rede. Em seguida, definir a Prioridade e a Fonte na caixa de seleção.

2. Definir a “Agenda de gravação”. Selecionar o(s) dia(s) de acordo com o período desejado para que a Câmera IP para faça um clipe de vídeo.

3. Definir os detalhes do arquivo gravado.

“Sempre”: permitir que a Câmera IP faça clipes de vídeo continuamente.

“Desde” / “Até”: definir uma tabela de horário de gravação do clipe de vídeo.

4. Clicar em “Aplicar” para salvar ou em “Não Aplicar” para voltar para a página do evento principal.

Configurações de Gravação:

(1) Clicar em “Adicionar” no campo Gravando da página de Configurações do Evento. Nesta página pode-se “Entrar nome de gravação”, “Agenda de gravação” e a “Configuração de Gravação”, num total de duas configurações de gravação.

(2) “Entrar nome gravação” e escrever um nome a ser configurado.

(3) Selecionar a caixa “Habilitar esta gravação” para habilitar a configuração do evento.

(4) Definir a prioridade de gravação: “normal”, “high” (alto) e “highest” (mais alto). Gravações com maior prioridade serão executados primeiro.

(5) Selecionar entre as duas possíveis opções de perfis (eventos a serem gravados).

(6) Especificar a “Agenda de gravação” e a “Configuração de gravação”.

Agenda de gravação:

(a) Selecionar os dias da semana.

(b) Definir a gravação contínua nos dias da semana selecionados.

(c) Definir uma tabela de horário de gravação no formato de 24 horas nos dias da semana selecionados.

Configuração de gravação:

(a) Destino: selecionar entre as opções existentes: Cartão SD ou SAMBA (gravação pela rede) que foi criado para os arquivos de vídeo gravados.

(b) Tamanho total de gravação: quando a capacidade máxima do valor definido é atingida, o arquivo mais antigo é substituído pelo mais recente. Uma quantidade de memória do ciclo de gravação é reservada para evitar avarias. O limite de memória reservado varia de 1.000kb até 200.000.000kb.

(c) Tamanho de cada arquivo para gravar: definir o tamanho máximo de cada arquivo de gravação de vídeo, variando de 200 até 5.000kb.

(d) Prefixar Nome Arquivo: digitar o texto que será anexado à frente do nome do arquivo.

(7) Quando terminar, clicar em Aplicar para ativar as configurações e sair desta página. As novas configurações de mídia aparecerão na página de Configurações de Eventos.

5.1.3.6 Alterar a Configuração de Armazenamento

Seguir os passos abaixo para alterar a configuração do cartão SD através da rede, conforme necessário.

• Mudança de Configuração do Cartão SD

Seguir os passos abaixo para alterar as configurações através da rede, conforme necessário.

1. Clicar no botão "Armazenamento" na parte superior da página de configuração para entrar na tela do "Cartão SD".

The screenshot shows the 'Armazenamento' (Storage) configuration page for the HDL HMEG-70P camera. The page has a sidebar with 'Cartão SD' and 'Saída' (Output) options. The main area is titled 'CARTÃO SD' and contains the following elements:

- Cartão SD: /
- Status SD: Pronto
- Arquivos por página: 10 (dropdown) and Atualizar button
- 1 of 2 (dropdown)
- A table with columns: ☐ Apagar, Arquivo, Número de arquivos, and Tamanho.
- Buttons: 'Formular Cartão SD' and 'Aplicar'.
- Storage status: Total: 29610KB, Usado: 28323KB, Livre: 1287KB.

<input type="checkbox"/> Apagar	Arquivo	Número de arquivos	Tamanho
<input type="checkbox"/>	Vídeo	0	0
<input type="checkbox"/>	Picture	0	0

2. Clicar em "Vídeo" ou "Picture" para entrar na sua respectiva sub-pasta.

3. Clicar na pasta desejada a ser visualizada.

4. Clicar no arquivo desejado para exibir as suas respectivas imagens.

5. Cada arquivo poderá ser excluído, marcando-se a caixa de seleção e pressionando o botão Aplicar.

Importante: caso a imagem esteja também configurada para ser armazenada em outro local (ex. pela rede), será gerado somente um arquivo de log neste segundo local.

5.1.3.7 Status

- **Info Dispositivo**

Esta página mostra todas as informações sobre Câmera IP e a conexão da rede.

Clicar no botão “Info Dispositivo” na página de Status para ver a tela com as informações.



Imagem	Rede	Sistema	Aplicação	Armazenamento	Status
Info Dispositivo					
INFO DISPOSITIVO					
Log					
Saída					
<p>Nome Modelo HMEG-70P</p> <p>Nome do Dispositivo HMEG-70P</p> <p>Hora & Data Qua Abr 11 17:19:03 2012</p> <p>Versão Firmware 2.03</p> <p>Versão HTML 3.1.04</p> <p>Versão Activex 2.0.0.56</p> <p>Endereço MAC 00:0C:0C:01:FF:E6</p> <p>Endereço IP 192.168.0.26</p> <p>Máscara Sub-rede 255.255.255.0</p> <p>Gateway 192.168.0.1</p> <p>DNS primário 8.8.8.8</p> <p>PPPoE Desabilitar</p> <p>DDNS Desabilitar</p> <p>AES Habilitar</p> <p>Modo Saída TV NTSC</p>					

- **Registro Sistema**

Esta página mostra as informações de “log” da Câmera IP.




Imagem	Rede	Sistema	Aplicação	Armazenamento	Status
Info Dispositivo					
REG. SISTEMA					
Log					
Saída					
<p>1. 04-11-2012 17:18:55 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p> <p>2. 04-11-2012 17:14:19 MOTION STOPPED</p> <p>3. 04-11-2012 17:14:15 SD CARD WAS REMOVED</p> <p>4. 04-11-2012 17:14:11 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>5. 04-11-2012 17:09:55 MOTION STOPPED</p> <p>6. 04-11-2012 17:09:54 SD CARD SIZE 29610 KB</p> <p>7. 04-11-2012 17:09:44 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>8. 04-11-2012 17:08:24 MOTION STOPPED</p> <p>9. 04-11-2012 17:08:22 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>10. 04-11-2012 17:08:10 MOTION STOPPED</p> <p>11. 04-11-2012 17:08:08 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>12. 04-11-2012 17:08:03 MOTION STOPPED</p> <p>13. 04-11-2012 17:07:59 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>14. 04-11-2012 17:07:12 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p> <p>15. 04-11-2012 17:00:32 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p> <p>16. 04-11-2012 16:50:50 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p> <p>17. 04-11-2012 16:44:42 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p> <p>18. 04-11-2012 16:35:01 MOTION STOPPED</p> <p>19. 04-11-2012 16:35:00 IP CAMERA Received MOTION Trigger</p> <p>20. 04-11-2012 16:32:17 admin LOGIN OK FROM 192.168.0.6</p>					
<p>Página 1 Anterior 20 Próximos 20</p> <p>Apagar Download</p>					

1. Clicar no botão “Log” na página de Status para ver a tela com as informações.

2. Clicar no botão “Apagar” para excluir todos os “logs”. É possível também salvar as informações clicando em “Download”.

5.1.3.8 PPPoE & DDNS

Usando o PPPoE ("Point-to-Point Protocol over Ethernet"):

1. Instalar no PC, caso seja necessário, o software discador ADSL fornecido pelo seu provedor.
2. Buscar o Endereço IP da sua Câmera: pode-se conectar a Câmera IP e o monitor de vídeo. A tela do monitor irá mostrar o Endereço IP no lado direito.
3. Desligar a função de DHCP (da Câmera IP), caso esteja ligado.

NOTA: mudar a chave "DIP SWITCH" de "3" para "4", e alterar as configurações de rede: Endereço IP, Máscara de Rede e Gateway na página web da imagem (para a câmera HMEG-70P).

4. Instalação de um Endereço IP no PC ou Notebook:

Ir na Área de Trabalho → Mover o mouse para Meus Locais de Rede e clicar na tecla direita do mouse → Escolher Propriedades → Clicar em Conexão local → Clicar em Propriedades e selecionar a configuração → Selecionar o TCP / IP → Clicar em Propriedades → Digitar o Endereço IP no formato de 4 octetos (4 X 8 bits escrito no formato decimal): 192.168.1.12 (as três primeiras partes devem ser idênticas ao mostrado. Apenas a última parte pode ser alterado para o endereço da Câmera, que nunca deve exceder 255) → Clicar sobre a Máscara de Sub-rede e digitar: 255.255.255.0 (fórmula fixa) → Clicar sobre o Gateway Padrão e digitar o endereço da rede: 192.168.1.0 (o mesmo do Endereço IP) → Clicar em OK → Clique em "OK".

5. Ir na Área de Trabalho → Escolher o Navegador do IE (Internet Explorer) → Digitar o Endereço IP da Câmera na URL ("Uniform Resource Locator"). Para saber qual é o endereço IP da Câmera, consultar a etapa 2 acima → Pressionar a tecla "Enter" → Digitar o "Nome do Usuário: admin" e "Senha: 9999" → Clicar em "OK" → A imagem da Câmera IP irá aparecer.

Configurações PPPoE

1. No Browser do IE digitar o Endereço IP da Câmera → Escolher a Rede → Entrar com o "Nome do Usuário: admin" e "Senha: 9999" → Clicar em "OK".
2. Entrar em Rede e selecionar PPPoE → No modo PPPoE clicar na caixa de seleção Habilitar → Digitar o "Nome do Usuário" → Digitar a "Senha" → Confirmar a "Senha" → Clicar em "Aceitar".
3. Desconectar o cabo de energia.
4. Ligar a Câmera IP que receberá um Endereço IP a partir ISP ("Internet Service Provider" - operadora que fornece acesso à Internet). Este Endereço IP é dinâmico (cada vez que a Câmera IP é desligada e ligada novamente, será assumido um novo Endereço IP).

Teste: Ir para a Internet.

1. Configurar o PC para entrar na Internet.
2. Área de Trabalho → Navegador IE → Digitar o Endereço IP da Câmera (o mesmo endereço usado nas configurações de PPPoE descrito no passo 4 acima) → A imagem da Câmera IP irá aparecer.

Configurações do DDNS ("Dynamic Domain Name System")

1. Verificar o Endereço IP da Câmera IP (monitor) → Abrir o Navegador IE → Usar o endereço para se conectar à Câmera IP ou visualizar as imagens → Escolher a Rede → Entrar com o "Nome do Usuário: admin" e "Senha: 9999" → Clicar em "OK".

2. Entrar em Rede e selecionar "DDNS" → Clicar na caixa de seleção Habilitar DDNS → Preencher o "Endereço do servidor" (Exemplo: abc123.homeip.net) → "Nome do Domínio" (Link da câmera) → Digitar o "Nome do Usuário" (Exemplo: abc123) → Digitar a "Senha" (Exemplo: 7777) → Confirmar a "Senha" → Clicar em "Tempo de espera" → Clicar em "Aceitar".

As definições estão completas. Fechar o Navegador IE.

3. Abrir novamente o Navegador IE → Digitar o endereço do site que foi criado acima (Exemplo: abc123.homeip.net) → Será possível visualizar as imagens da Câmera IP imediatamente. O procedimento está concluído.

NOTA: essas configurações são apenas para a configuração de IP dinâmico ADSL. Se a sua configuração é de um IP fixo (verdadeiro), não será necessário continuar com as configurações de PPPoE e DDNS. O DDNS é apenas para ajudar a criar um endereço (site) que aponte sempre para o IP da Câmera (que será variável por ser dinâmico).

6. PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta 1:

Como fazer para visualizar as imagens ao vivo da Câmera IP através do Microsoft Internet Explorer na Área de Trabalho do PC ou Laptop em uma situação onde não há monitores ou televisão?

Para obter o endereço IP da câmera IP sem um monitor, use um dos seguintes métodos: UPnP e função USB.

UPnP: consultar o ANEXO 1.

Função IP: consultar o item 2.6 - A função USB.

Pergunta 2:

Como ativar o UPnP ("Universal Plug and Play")?

1. Seguir as configurações padrões para definir os passos relacionadas e ligar o hardware.
2. Acessar o navegador Web e digitar o endereço da Câmera IP no URL ("Uniform Resource Locator") (protocolo://máquina/caminho/recurso).
3. Clicar no botão "Rede" da página inicial para entrar em configuração;
4. Selecionar a caixa "Habilitar apresentação UPnP": ativar essa configuração para permitir que a câmera possa ser configurada (visualizada) como um dispositivo UPnP na rede;
5. Selecionar a caixa "Habilitar o encaminhamento da Porta UPnP": permitir que a câmera possa alterar/redirecionar a porta de operação do UPnP. É possível realizar um teste com o novo valor adicionado. **Padrão de fábrica:** porta 1024.

NOTA:

1. Realizar o passo 4 acima, ligar o PC e ir em "Meus locais de rede". Confirmar se a câmara pôde ser encontrada e clicar para entrar "ao vivo" na primeira página da câmera.
2. Realizar o passo 5 acima para fazer a configuração da Rota de encaminhamento da porta UPnP.
3. O endereço IP pode ser disponibilizado pelo roteador para visualizar "ao vivo" a página web da Câmera.

Pergunta 3:

Como mudar os Perfis de Vídeo?

1. Conectar o cabo de alimentação no conector de energia da Câmera.
2. Conectar o cabo de rede no terminal Ethernet da Câmera IP.
3. Confirmar o status de conexão web. A conexão entre o PC e HUB e entre a Câmera IP e HUB agora estará ativado.
4. Confirmar que os endereços IP do computador e da câmera IP estão na mesma sub-rede.
5. Ativar o browser da Web e digitar o endereço da Câmera IP no URL
6. Entrar na página principal do "Imagem ao Vivo e escolher alternar entre os Perfis 1 e 2.

Pergunta 4:

Como fazer para configurar a área de detecção de movimento e sua sensibilidade?

Configurar a detecção de movimento:

1. Acessar o navegador Web e digitar o endereço da Câmera IP no URL.
2. Entrar em Aplicação e Detecção de Movimento.
3. Clicar na caixa de seleção e habilitar "Habilitar Movimento no Vídeo".
4. Definir a zona delimitadora de detecção e configurar a sensibilidade e porcentagem.
5. Clicar no botão "Aceitar" para validar a configuração.
6. Quando qualquer pessoa ou objeto se mover dentro da zona delimitada que foi configurada, a detecção de movimento irá exibir o sinal de resposta no "Imagem ao Vivo" e na "Saída de Vídeo".

Pergunta 5:

Como usar o DynDNS para conectar a Câmera IP utilizando seu endereço de sub-rede através da Intranet?

Definir a função DDNS:

1. Clicar no botão "Rede" da página inicial.
2. Clicar no botão "DNS Dinâmico" no lado esquerdo da página.
3. Clicar na caixa de seleção "Ativar DDNS".
4. Digitar o "Nome do Host", "Conta" e "Senha" que foi criada no site <http://dyn.com/dns/>.
5. Clique no botão "Aceitar" para validar a configuração.

NOTA: consultar o ANEXO 2 para mais detalhes.

Definir a função PPPoE:

1. Clicar no botão "Rede" da página inicial.
2. Clicar no botão "PPPoE" no lado esquerdo da página.
3. Clicar na caixa "Habilitar" para ativar a função.
4. Digitar a "Conta" e a "Senha" que são fornecidos a partir do provedor de Internet.
5. Clique no botão "Aceitar" para validar a configuração.

NOTA: consultar a Seção 5.1.3.8 para mais detalhes.

Usar o Sub Endereço de Rede para ver a Câmera IP:

1. Clicar no bloco de URL na parte superior da tela do PC.
2. Digitar o Endereço DDNS da Câmera IP para no URL e pressionar a tecla "Enter" para entrar na página de "Login".
3. Digitar o "Nome do Usuário" e a "Senha".
4. Clicar no botão "OK" e entrar na página inicial da Câmera IP.

Pergunta 6:

Como fazer para adicionar ou modificar os usuários e seu nível hierárquico para usar a Câmera IP?

Entrar na página de configuração:

1. Clicar no botão "Sistema" na página de configuração.
2. Clicar no botão "Usuário" no lado esquerdo da página para entrar em configuração.

Adicionar um novo usuário:

1. Inserir o nome do usuário, senha, senha de confirmação e escolher a hierarquia.

Há três diferentes níveis de hierarquias: Administrador, Operador e Visualizador.

Administrador: o usuário que acessar com este nome e senha terá acesso completo para alterar as configurações da Câmera IP.

Operador: este usuário poderá utilizar as funções normalmente sem contudo, configurá-las.

Visualizador: o usuário que acessar somente terá direitos limitados a visualização.

2. Clicar no botão **Adicionar/Modificar Usuário** para validar as definições do novo usuário.

Modificar o usuário:

1. Clicar no nome do usuário que se deseja modificar na **LISTA DE USUÁRIO**.
2. Entrar com a senha, confirmar a senha e escolher a hierarquia.
3. Clicar no botão **Adicionar/Modificar Usuário** para validar as novas configurações.

Apagar o usuário:

1. Clicar no nome do usuário que se deseja apagar na **LISTA DE USUÁRIO**.
2. Clicar no botão **Apagar Usuário**.

Pergunta 7:**Como criar o Certificado próprio manualmente?**

1. Conectar todas as Câmeras corretamente.
2. Abrir o navegador Web e digitar o Endereço IP da Câmera.
3. Entrar em Configuração de Rede e clicar no botão HTTPS a esquerda da página.
4. Clicar na caixa "Habilitar conexão segura HTTPS".
5. Selecionar a opção "Criar um Certificado próprio manualmente" para abrir a coluna que cria este Certificado.
6. Preencher os dados relevantes nas caixas de texto dos seguintes itens: País, Estado ou província, Localidade, Organização, Unidade da Organização, Nome comum e Validade.
7. Clicar em "Aceitar".

Pergunta 8:**Como fazer para “baixar” a lista de “log”?**

1. Entrar em Configuração/Status/Log.
2. Será exibida a página de lista dos logs.
3. Escolher entre Primeira página, 20 Anteriores ou 20 Posteriores para examinar a lista de gravação.
4. Clicar em “Download”.
5. Selecionar o caminho a ser salvo e clicar em “Salvar”, baixando a lista de gravação.

7. ESPECIFICAÇÕES

Câmera	Sensor da Imagem	Sendor CMOS 1/3" Sony IMX035
	Lentes	Câmera IP HMEG-70P: 2,9 até 8,2mm com conexão CS Câmeras IP HMEG-80PIR 20 Metros e HMEG-70DVIR: 3,3 até 12mm com placa tipo Varifocal (VGA)
	Iluminação Mínima	Com placa tipo Varifocal e conexão CS: Colorida: 0,2Lux (F1,4) / Preto e Branco: 0,01Lux (F1,4)
	Filtro de Corte do IR	ICR (filtro de corte do infravermelho ajustável)
	Função "Day & Night"	Automático / Diurno / Noturno / Tabela de Horário
	WDR	Suporta função WDR ("Wide Dynamic Range")
Imagem	Compressão de Vídeo	H.264 / MPEG4 / MJPEG.
	Resolução	• 4:3 - "1280x960", "1024x768", "800x600", "640x480", "480x360", "320x240" e "160x120". • 16:9 - "1280x720", "800x450", "640x360", "480x270", "320x180" e "176x120".
	Compressão de Vídeo	- Simultânea: H.264 / MJPEG / MPEG4 - Multi-perfil: resolução / compressão / taxa de quadros / qualidade de vídeo
	Perfis	2 (selecionáveis)
	Configurações da Imagem	- Ajustável: tamanho de imagem, qualidade e taxa de bit. - Modos: Diurno / Noturno. - Rotação e Espelho. - AES ("Advanced Encryption Standard") - Padrão de Criptografia Avançada. - AWB ("Automatic White Balance") - Balanço Automático do Branco. - AGC ("Automatic Gain Control") - Controle Automático de Ganho. - Horário e texto sobre a imagem. - Máscara de Privacidade.
	Gerenciamento do Software de Vídeo	SDK, incluindo HTTP-API / ActiveX / ONVIF.
Áudio	Transmissão	Sentido bidirecional.
	Compressão de Áudio	G.711u / G.726.
	Taxa de Bits de Áudio	G.711u 64kbps / G.726 32kbps.
	Entradas / Saídas	1 Entrada / 1 Saída (Jack para fone de ouvido de 3,5mm).
Rede	Segurança	Proteção por senha com hierarquia, filtro do endereço IP, Criptografia HTTPS, Log de acesso do usuário.
	Protocolos	IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP/RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, ICMP, ARP, DDNS, PPPoE, SAMBA.
	Usuários	Acesso por 10 usuários simultâneos.
	Atualização de Firmware	Cartão SD / HTTP.
Alarme	Gravação	Cartão SD.
	Gravação do Pré-Alarme	Até 4 segundos antes do evento.
	Deteção de Movimento	512 Zonas. Sensibilidade: 0 até 100%.
	Ocorrência de Evento	Deteção de Movimento Tabela de Horário Entrada de Alarme Perda de Conexão da Ethernet Rede / Entrada de alarme digital remoto
	Notificação	Gravação no Cartão SD, SMTP, FTP, HTTP, saída do alarme.
Conectores	RJ-45	1 porta Ethernet auto ajustável RJ45 10M/100M.

	Entradas e Saídas Digitais	HMEG-70P: 1 Entrada de Alarme / 1 Saída de Alarme / 1 Saída CC (+12VCC) / 1 GND / 2 RS-485 HMEG-70DVIR e HMEG-80PIR 20 metros: 2 Entradas Digitais / 2 Saídas Digitais / 1 Saída CC (+12VCC) / 1 GND.
	Jack do Fone de Ouvido	2 x 3,5mm: 1 Entrada de Áudio (microfone e linha), 1 Saída de Áudio (linha).
	Chave DIP Switch	1.AES / 2.Iris DC / 3.DHCP / 4.IP Estático. (Apenas na Câmera HMEG-70P).
	Iris	IRIS DC.
	Reset	Retornar as configurações aos parâmetros de fábrica.
	Dispositivo para armazenamento local	Cartão de Memórias SD / SDHC.
General	Indicações do Led	Rede / Cartão SD.
	Alimentação	- + 12VCC (Conector Jack CC) - Aproximadamente 4,8W. - + 24VCA (bloco terminal de 2 pinos) - Aprox.6W. - Power over Ethernet 802.3af (IEEE 802.3af. Classe 2).
	Processador	TMS320DM365.
	Sistema Operacional	Kernel Linux 2.6.
	Condições de Operação	HMEG-70P: 0°C até 50°C (32°C até 122°C) Ambientes internos: 0°C até 50°C (32°C até 122°C) Ambientes externos: -40°C até 50°C (-40°C até 122°C)
	Certificação	CE, FCC, RoHS.
	Dimensões / Peso da Embalagem	HMEG-70P: 56 x 68 x 125 mm. (A x L x C) / 1 kg HMEG-80PIR 20 metros: 123 x 150 mm. (A x L) / 2.25 kg HMEG-70DVIR: 92 x 97 x 226 mm. (A x L x D) / 1.9 kg
	Acessórios inclusos	- Guia Rápido de Instalação. - 1 CD (Inclui o Manual de Instalação e Operação. - 1 Fonte de Alimentação: Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60Hz Saída: +12VCC, 1A. - 1 Cabo USB (HMEG-70P). - 1 Cabo RJ-45 (para HMEG-80PIR e HMEG-70DVIR)

* Design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

8. FUNÇÕES DO PC (CLIENTE)

Sistema necessário	Windows XP / Windows 7
Navegador	IE ("Internet Explorer") 6.X
Monitoração ao Vivo	16 divisões em tempo real, gravação em tempo real / Captura / Áudio / Evento ao Vivo / Tela Cheia
Visualizador	Reprodução de Gravação, Horário / Procura por evento ao vivo / Exportação nos formatos JPEG e AVI
Configurações	Câmera IP/Sistema/Gerenciamento da Câmera/Página da Web
Nº Máximo de PCs	1 Câmera IP pode suportar 10 PC Clientes simultaneamente.

APÊNDICE 1 - Como executar o UPnP da Câmera IP

A questão mais problemática quando se vai configurar uma Câmera IP[®] é não se saber qual é o Endereço IP deste dispositivo. Agora, a Câmera IP[®] suporta o Protocolo UPnP (“Universal Plug and Play”), que torna mais fácil detectá-la. No entanto, o Windows XP da Microsoft[®] não inicia esse serviço como padrão de fábrica. Portanto, os procedimentos a seguir irão ajudar a ligar e detectar a Câmera IP[®] passo a passo.




Figura 1 - Fluxograma de Configuração UPnP

1. Checar a Classe IP do PC

Na maioria dos casos, o Windows XP da Microsoft[®] irá atribuir automaticamente um Endereço IP 169.254. *.*, com Máscara de Sub-rede 255.255.0.0, se o servidor DHCP estiver ausente, enquanto que o endereço IP padrão de uma Câmera IP[®] é 192.168.1.168 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0. Não haverá qualquer comunicação devido a diferentes domínios de Classe IP e será necessário modificar as configurações relacionadas ou o protocolo UPnP não funcionará. No entanto, será necessário verificar o seu próprio endereço IP. A seguir serão apresentados os procedimentos para verificar e modificá-los.

Passo 1: no menu **Iniciar**, clicar em **Configurações** e **Painel de controle**. Ver a Figura 2.




Figura 2

Passo 2: quando aparecer o **Painel de Controle**, clicar duas vezes no ícone **Conexões de Rede**. A caixa de diálogo irá aparecer. Ver a Figura 3.




Figura 3

Passo 3: clicar com o botão direito do mouse em **Conexão Local** e apontar para **Propriedades**. Ver a Figura 4.




Figura 4

Passo 4: quando as **Propriedades da Conexão Local** aparecerem, rolar até **Protocolo TCP/IP** e clicar em **Propriedades**. Ver a Figura 5.




Figura 5

Passo 5: nas **Propriedades de Protocolo TCP/IP**, escolher **Usar o seguinte endereço IP** para indicar que não se deseja usar DHCP e digitar o endereço IP da Câmera com a Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Clicar **OK** quando concluir. Ver a Figura 6.




Figura 6

Passo 6: clicar em **OK** para confirmar a alteração. Ver a Figura 7.




Figura7

2. Instalar os Pacotes UPnP

Como descrito anteriormente, o Windows XP da Microsoft® não inicia o serviço UPnP como padrão de fábrica, no entanto, será necessário instalar alguns pacotes antes de inicializá-lo. Seguir os passos apresentados a seguir para realizar a instalação.

Passo 1: no **Menu Iniciar**, apontar para **Definir acesso e padrões do programa** e clicar nele. Ver a Figura 8.




Figura 8

Passo 2: quando entrar em **Adicionar ou remover programas**, clicar em **Adicionar/remover componentes do Windows**. Ver a Figura 9.




Figura 9

Passo 3: ao entrar em **Assistente de componentes do Windows**, rolar até **Serviços de rede** e clicar em **Detalhes....** Ver a Figura 10.




Figura 10

Passo 4: em **Serviços de rede**, selecionar **Interface de Usuário Plug and Play Universal** e clicar em **OK**. Ver a Figura 11.




Figura 11

Passo 5: quando a tela de **Assistente de componentes do Windows** retornar, clicar em **Avançar**. Ver a Figura 12.




Figura 12

Passo 6: após aproximadamente um minuto, a instalação do UPNP estará concluída. Clicar em **Concluir** para fechar o assistente. Ver a Figura 13.



Figura 13

3. Ativar os Serviços

Após a instalação, será necessário ativar os serviços relacionados para iniciar o protocolo UPnP. Seguir os passos apresentados a seguir para realizar este procedimento.

Passo 1: no Menu Iniciar, apontar para **Configurações** e depois **Painel de Controle**. Ver a Figura 14.




Figura 14

Passo 2: quando entrar em **Painel de Controle**, dar um duplo clique no ícone **Ferramentas Administrativas** para entrar em configuração. Ver a Figura 15.




Figura 15

Passo 3: clicar no ícone **Serviços** em **Ferramentas Administrativas**. Ver a Figura 16.




Figura 16

Passo 4: quando a página de **Serviços** abrir, dar um duplo clique no ícone **Serviço de descoberta SSDP**. Ver a Figura 17.




Figura 17

Passo 5: em **Tipo de inicialização**, escolher **Automático**, clicar em **Aplicar** e depois em **OK** para iniciar. Ver a Figura 18.




Figura 18

Passo 6: quando a página de **Serviços** abrir, dar um duplo clique no ícone **Host de dispositivo Plug and Play universal**. Ver a Figura 19.




Figura 19

Passo 7: em **Tipo de inicialização**, escolher **Automático**, clicar em **Iniciar** e depois em **OK** para realizar o processo. Ver a Figura 20.




Figura 20

Passo 8: Reiniciar o computador.

4. Localizando Câmeras IP® através do Meus Locais de Rede

Após completar a instalação e os Serviços forem ativados, o Protocolo UPnP irá surtir efeito. Desta forma será possível localizar as Câmeras IP que estejam conectadas nos Meus Locais de Rede como mostrado nas Figuras 21 e 22 a seguir.




Figura 21

Ao entrar na página do Meus Locais de Rede, localizar a Câmera IP desejada (pode haver mais de uma), e apenas dê um duplo clique sobre ela. Será aberta a página de login. Digitar o Nome do Usuário e a Senha. Estando tudo correto, a imagem da Câmera IP será mostrada no Imagem ao Vivo, sem necessidade de se digitar qualquer endereço IP no Internet Explorer da Microsoft®.




Figura 22

APÊNDICE 2 - Registrar como um usuário DDNS

Introdução:

O que é o DDNS:

O endereço IP é formado por 4 números decimais separados por ponto: 187.58.207.6. Este número é usado para comunicação entre todos os equipamentos de rede. Para facilitar a localização de um endereço qualquer, criou-se o DDNS que, basicamente, é a conversão deste endereço IP de 4 dígitos, num nome de domínio mais acessível ao usuário como, por exemplo, www.hdl.com.br.

IP Válido (Real) X IP Inválido:

Ao se contratar um serviço de Internet, é fornecido pelo Provedor um Endereço IP válido e que poderá ser acessado por qualquer outro equipamento de rede. Contudo, imaginando que uma rede interna seja criada, cada equipamento também terá seu próprio Endereço IP. Seria impossível haver endereços válidos para todos os equipamentos de rede no mundo inteiro. Desta forma, costuma-se usar endereços inválidos para suprir esta necessidade, utilizando-se os prefixos 10., 192.168. e 172.16 até 172.31.

Endereço IP Fixo x Endereço IP Variável (Dinâmico):

Normalmente o Provedor fornece um Endereço IP variável, que muda de valor a cada reconexão e/ou períodos de tempo. Como então localizar um Endereço IP específico (que seja válido), contudo esteja sempre variando? Aqui é que entra o conceito DDNS que, traduzindo, é o Sistema de Nomes de Domínio operando de forma Dinâmica (com o Endereço IP sempre variando). Mesmo que o Endereço IP mude (por exemplo: de 200.1.2.3.4 para 200.222.111.5), o Nome de Domínio associado à ele (por exemplo, www.hdl.com.br) sempre poderá ser usado (não muda).

Como funciona o DDNS:

No equipamento de rede (exemplo: computador ou, para o nosso caso específico, a Câmera IP), será executado um programa chamado Agente DDNS. Ele estará sempre monitorando a rede automaticamente para checar sempre quando o Endereço IP foi alterado. Desta forma, o usuário não precisa localizar este novo endereço, bastando apenas digitar o endereço URL para acessar o equipamento de rede (exemplo: endereço do Servidor para acessar onde está hospedado o site da HDL ou, especificamente, o endereço da Câmera IP para visualizar a imagem da mesma).

Este Apêndice irá fornecer ao usuário as instruções básicas sobre como criar uma conta e registrar um serviço DDNS. Consultar o endereço <http://dyn.com/> para mais detalhes.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1 - As informações contidas a seguir estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são de responsabilidade da HDL;
- 2 - O sistema de nomes de domínio dinâmico DDNS ("Dynamic Domain Name System") é um serviço oferecido por uma empresa privada (sem nenhum tipo de vínculo com a HDL), estando sujeito a cobranças.

Como registrar um nome de domínio DDNS

Digitar na URL o endereço <http://dyn.com/>. Ao abrir a página inicial, clicar no ícone “Get Started with DNS”.





Figura 1

Escolher o serviço desejado:



The screenshot shows the Dyn website's service selection page. At the top, there's a navigation bar with the Dyn logo, links for DNS, EMAIL, and LABS, and a search bar. Below this is a header section titled "Managed DNS, Outsourced DNS & Anycast DNS". The main content area features a comparison table of four service tiers: Remote Access, Standard, Enterprise Lite, and Enterprise. Each tier includes a brief description, a list of users, and pricing information. Below the table, there are links to "View Full Technical Specs" and "Additional Products". The bottom section highlights "Premium Uptime -- Powered By Dyn" and "Get In Where You Fit In".

Remote Access DynDNS Pro	Standard Dyn Standard DNS	Enterprise Lite DynECT Managed DNS Lite	Enterprise DynECT Managed DNS
What is it for?			
DynDNS Pro service used to connect remotely to your DNS, webcams, computer or many other devices.	Complete DNS hosting for a single domain (or mycompany.com) in one easy-to-use interface.	Enterprise-level DNS performance and reliability at an ideal price for growing businesses.	Enterprise-level DNS with core features bolstered by advanced features like Global Traffic Management, Load Balancing and Active Failover.
Who uses it?			
Home users looking to remotely access their DNS, webcams, computer, etc.	Personal and small business web sites that are low traffic and who want reliable DNS services for their domain.	Companies and startups that need maximum reliability, speed and scalability .	The biggest and fastest growing brands that cannot afford a minute of downtime .
View Full Technical Specs			
\$20.00 per year	\$29.95 per year	as low as \$30.00 per month	as low as \$200.00 per month
LEARN MORE	LEARN MORE	LEARN MORE	LEARN MORE

Additional Products

- Free Trial of DynDNS Pro**
Try the basics of great DNS for free.
- Free Trial of Standard**
Try complete DNS hosting for free.
- Secondary DNS**
Redundant name service for domains managed on your home/personal business server.
- Domain Registration**
Register new domains or transfer existing ones.

Premium Uptime -- Powered By Dyn
Over a decade ago, Dyn set out on a simple mission: to be the best **managed DNS** company in the world. What started out as a free service blossomed into one of the world's leading paid providers, powering some of the biggest brands on the Internet. Premium uptime is nothing to take for granted and Dyn is proud to have provided industry-leading uptime for more than 10 years.

Get In Where You Fit In
Dyn has various tiers for companies and individuals for any step to get started. From DynDNS Pro to Standard DNS to Managed DNS Lite to our full enterprise offering, we service more than four million customers around the world. Check our [case studies](#) and [whitepapers](#) for more information on how others have benefited from being powered by Dyn.

About Dyn
Our Story
Careers


Get Help
Support Knowledgebase
Dyn Status

Connect with Us!
Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Dyn
335 Cow Street
Manchester, NH 03101

Figura 2

No topo desta página escolher entre **“Buy Now”** ou **“Begin Trial”** (teste grátis por 14 dias):



The screenshot shows a web browser window displaying the DynDNS Pro website. The browser's address bar shows the URL `dyn.com/dns/dyndns-pro/`. The website has a dark header with the text "DynDNS Pro" in yellow, "DNS basics for just \$20 USD/year." in white, and "Try it free for 14 days!" in white. Below this header are two yellow buttons: "BUY NOW" and "BEGIN TRIAL".

The main content area is divided into three columns. The left column is a navigation menu with the following items: "Managed DNS", "DynECT Managed DNS", "DynECT Managed DNS Lite", "Dyn Standard DNS", "DynDNS Pro" (highlighted in yellow), "Compare Features", "Secondary DNS", "Domain Registration", "DNS Case Studies & Success Stories", "Whitepapers & Technical Documents", "Support", and "Contact Sales".

The middle column contains the following text:

DynDNS Pro is reliable, affordable and our most popular DNS service.

Things you can do with DynDNS Pro:

- Remotely access your desktop, files or home VPN
- Host personal or small business websites
- Watch your security cameras or webcam
- Check your data storage or DVR
- Access web and mail servers
- Set up a photo gallery

The right column contains the following text:

Up to 30 DynDNS hostnames

Whether you need Dynamic DNS for a single location or multiple locations, DynDNS Pro has you covered with up to 30 hostnames (yourname.dyndns.org) available per DynDNS Pro service.

Choose from 260 premium domains

Yourname.dyndns.org isn't cutting it? How about yourname.is-a-geek.com, yourname.endoftheinternet.org, or 260 premium domains you can choose from? The possibilities are endless!

Rapid Propagation

When your IP address changes, you need your hostname updated as quickly as possible. With TTLs that can be set as low as 20 seconds, extremely fast propagation will happen as soon as we receive your update client notifies us.

Figura 3

Criar uma Conta

Primeiramente deve-se criar uma Conta. Para isto, clicar no ícone “**Account Settings**” localizado no lado esquerdo desta página.




Figura 4

Cadastrar os dados da Conta

Nesta página deve-se preencher os dados solicitados para criação da conta: “Username” (escrever o Nome do Usuário), “Password” (criar uma senha), “Confirm Password” (confirmar a senha criada), “E-mail” (digitar um e-mail para receber a confirmação da conta), “Confirm E-mail” (confirmar o e-mail que foi digitado), “Security Image - Enter the numbers from the above image” (digitar os números do quadro gerados pelo “Captcha” que é a geração de uma combinação aleatória de números usado como segurança contra malwares e que deverão ser digitados para validar o procedimento). Após completar todos os campos solicitados, clicar no botão **“Create account”**”.

Create Account or Login

https://account.dyn.com/entrance/?return=%2Fprofile%2F

Tradukka - Translato... Google Tradutor Dicionário Inglês-Port... Linguee - Dicionário FilesTube YouTube Google Gmail Yahoo! BB CEF

Dyn DNS EMAIL LABS Support About Blog

My Account

Create Account

Login

Lost Password?

My Cart 0 items

Sign in to DynECT Managed DNS

Sign in to DynECT Email Delivery

Create an account or log in to continue

Welcome! You can login to the right to manage your services or create an account below.
If you haven't already, check out the new site on [dyn.com](#)! Did you mean to log in to [DynECT Email Delivery](#) or [DynECT Managed DNS](#)?

Username

Password

Confirm password

Email

Confirm Email

☒ Subscribe to Dyn newsletter (One or two per month)

☐ I accept the terms of Dyn's [Acceptable Use Policy](#), the [Dyn Services Agreement](#), and Dyn's [Privacy Policy](#).

Create Account

If you're having difficulty creating your account, for any reason, feel free to [contact us](#).

Already Registered?

Username

Password

Log in

[Forgot your password?](#)

Figura 5

E-mail de confirmação

Ao receber o e-mail de confirmação, deve-se digitar no link recebido para ativar a Conta. Lembre-se que isto deve ser feito em até 48 horas, caso contrário a Conta não será criada e será necessário repetir todo o processo novamente.




Figura 7

Confirmação da Conta

Após digitar o link, a página do DynDNS será novamente aberta solicitando para que seja confirmada a senha que foi previamente cadastrada. Digitar a mesma no campo **"Password"** apropriado e depois clicar no botão **"Confirm Account"**. Uma página será aberta confirmando que a Conta está cadastrada e pronta para ser utilizada.




Figura 8

Iniciar o DDNS

Depois de criada a conta corretamente, fazer o “login” digitando o nome do usuário e a senha da conta. Entrar na página “My Account” para adicionar um novo “Hostname” (nome do equipamento ligado na rede e que poderá acessar a mesma).

Digitar um nome para “**Hostname**” (o nome que se deseja acessar a Câmera IP, preferencialmente com extensão “dyndns-ip.com”, escolhido entre as opções existentes na barra de rolagem) e o “**IP Address**” (Endereço da Câmera IP). Clicar em “**Your current location's IP address is XXXX.XXXX.XXXX.XXXX**” que o endereço da Câmera IP será adicionado automaticamente na caixa de texto. Clicar em “**Add to Cart**”.




Figura 1

Confirmação de Criação do “Hostname”

Após o “Host XXX.dyndns-blog.com” gratuito ter sido adicionado ao carrinho de compra, concluir a checagem do modo gratuito para ativar (“**Finish Free Checkout to activate**”). Concluir a operação clicando em “**Proceed to checkout**”.




Figura 2

Ativação do Serviço

Na página de checagem do serviço gratuito (“**Free Services Checkout**”), clicar em “**Activate Services**” para finalizar a operação.




Figura 3

Nesta página serão apresentadas os detalhes do “Hostname” criado (“Hostname”, “Service”, “Details” e Last Updated”).




Figura 4

Página de Saída do DynDNS ("logout")

Após terminado o processo de criação do DynDNS com sucesso, fechar a página clicando em "logout". Uma página de saída será apresentada. Caso desejar, fazer um novo "log in" para acessar outros serviços.




Figura 5

Teste prático do DynDNS

Para testar se o "Hostname" está operacional, basta fazer um teste pingando o endereço criado. No Menu Iniciar, localizar Programas, Acessórios e Prompt de Comando.





Figura 6

Problema no “Host” do DynDNS

Caso exista algum problema com o “host”, aparecerá a seguinte mensagem:



```
CA Prompt de comando
Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrador>ping testedononon.dyndns-ip.com
A solicitação ping não pôde encontrar o host testedononon.dyndns-ip.com.
Verifique o nome e tente novamente.

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

Figura 7**“Host” do DynDNS correto**

Estando tudo OK com o “host”, aparecerá a seguinte mensagem:



```
CA Prompt de comando
Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrador>ping testedononon.dyndns-ip.com
Disparando contra testedononon.dyndns-ip.com [187.58.207.253] com 32 bytes de
dados:
Resposta de 187.58.207.253: bytes=32 tempo=42ms TTL=64
Resposta de 187.58.207.253: bytes=32 tempo=32ms TTL=64
Resposta de 187.58.207.253: bytes=32 tempo=32ms TTL=64
Resposta de 187.58.207.253: bytes=32 tempo=33ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 187.58.207.253:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 32ms, Máximo = 42ms, Média = 34ms

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

Figura 8**Configurando o DynDNS na Câmera IP**

Não esquecer de configurar o DynDNS da Câmera IP na página de “Rede”:



HDL HMEG-70P Vídeo ao Vivo | Configuração | Assistente | Ajuda

Imagem	Rede	Sistema	Aplicação	Armazenamento	Status
--------	------	---------	-----------	---------------	--------

Rede

PPPoE
Detalhe da Porta
Tráfego
DNS Dinâmico
HTTPS
Lista de acessos
Saída

DNS DINÂMICO

CONFIGURAÇÃO DNS DINÂMICO

Habilitar DDNS ☒

Endereço do Servidor <<

Nome do hoste

Nome Usuário

Senha

Verificar Senha

Tempo Esp. (horas)

Status

APÊNDICE 3 - Redirecionamento de Portas

Permite que seja realizado um acesso externo pela Internet numa Câmera IP que esteja instalada dentro de uma rede interna onde, por questões de segurança, existe um bloqueio das portas de acesso.

Redirecionamento pela Porta 80 padrão:

Sendo a Porta 80 padrão, normalmente não é necessário escrever esta porta no endereço do browser através de um computador externo quando se deseja acessar uma Câmera IP configurada com DynDNS: [HTTP:// testedononon.dyddns-ip.com](http://testedononon.dyddns-ip.com) ou [HTTP:// testedononon.dyddns-ip.com:80](http://testedononon.dyddns-ip.com:80).




Figura 1

Redirecionamento pela Porta 8080:

Talvez não seja possível acesso pela Porta 80 por diversos motivos: esta porta já esteja sendo usada, esteja bloqueada pela operadora, existe mais de uma câmera para acessar, entre outros.

Solução:

Fazer o redirecionamento de porta, mudando, por exemplo, para a porta 8080:

Digitar no Browser (acesso externo): [HTTP:// testedononon.dyddns-ip.com:8080](http://testedononon.dyddns-ip.com:8080)

Observação: utilizar preferencialmente portas acima de 8000 para evitar conflitos com portas padrões.




Figura 2


APÊNDICE 4 - Exemplo de Redirecionamento de Portas (“Port Forwarding”) no Internet Gateway DIR 600 da D-Link

Fonte: http://suporte.dlink.com.br/suporte/arquivos/DIR-600/MANUAIS/DIR600_PORT_FORWARDING.pdf

Procedimentos para Configuração de Redirecionamento de Portas

A opção avançada de “**Port Forwarding**” permite que seja definida uma única porta pública ou “**Range**” de portas em seu roteador para redirecionar a um endereço IP da rede local. Esse recurso é útil para hospedagem de serviço online, como FTP, Servidores de Web e, mais especificamente para este manual, redirecionamento para uma Câmera IP.

1- Para realizar a configuração de Redirecionamento de Portas o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-600.



2- Acessar a página de configuração do Roteador.

Abrir o Internet Explorer, digitar na barra de endereços `http://192.168.0.1` e teclar "Enter".

Observação: para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



No centro da tela abrirá os campos para autenticação.

O usuário e senha padrão do equipamento são:

User Name: admin


Password: (Deixe o campo em branco)

No campo **"Enter the correct password above and then type the characters you see in the picture below"**: colocar a combinação de caracteres que aparecem na imagem abaixo do campo como ilustra a figura.

Clicar apenas em **Log In**.

Product Page : DIR-600

Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.00




LOGIN

Log in to the router:

User Name

Password

Enter the correct password above and then type the characters you see in the picture below.


Regenerate

WIRELESS

3- Com a tela de configuração aberta, clicar na guia “**Advanced**” e logo em seguida no botão “**Port Forwarding**” localizado a esquerda da página e será exibida a tela de configuração de Redirecionamento de Portas.

Product Page : DIR-600

Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.00



DIR-600 //	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
------------	-------	----------	-------------	--------	------

Port Forwarding
 Application Rules
 QoS Engine
 MAC Filter
 Firewall & DMZ
 Advanced Wireless
 Advanced Network
 Routing
 Logout

ADVANCED PORT FORWARDING RULES

The Advanced Port Forwarding option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.

24 - ADVANCED PORT FORWARDING RULES

Remaining number of rules that can be created: 24

	Name	Application Name	Public Port	Private Port	Traffic Type
<input type="checkbox"/>		<< Application Name >>	Public Port ~	Private Port ~	Any
	IP Address	<< Computer Name >>			
<input type="checkbox"/>		<< Application Name >>	Public Port ~	Private Port ~	Any
	IP Address	<< Computer Name >>			
<input type="checkbox"/>		<< Application Name >>	Public Port ~	Private Port ~	Any
	IP Address	<< Computer Name >>			
<input type="checkbox"/>		<< Application Name >>	Public Port ~	Private Port ~	Any
	IP Address	<< Computer Name >>			

Helpful Hints..

- Check the **Application Name** drop-down menu for a list of pre-defined applications that you can select from. If you select one of the pre-defined applications, click the arrow button next to the drop-down menu to fill out the appropriate fields.
- You can select your computer from the list of DHCP clients in the **Computer Name** drop-down menu, or enter the IP address manually of the computer you would like to open the specified port to.
- This feature allows you to open a range of ports to a computer on your network. To do so, enter the first port in the range you would like to open on the router in the first box under **Public Port** and last port of the range in the second one. After that you enter the first port in the range that the internal server uses in the first box under **Private Port** and the last port of the range in the second.
- To open a single port using this feature, simply enter the same number in both boxes.

4- Na tela de configuração de “**Port Forwarding**” é possível criar até 24 redirecionamentos. Neste exemplo será criado um Servidor de Web (HTTP), redirecionado duas portas para o software de P2P emule e redirecionado um range de portas para uma Câmera IP.

Observação: para que todos esses redirecionamentos funcionem corretamente, todos os computadores ou dispositivos de rede devem ter em sua placa de rede o endereço de IP fixado.

5- Um exemplo de Configuração é ter um servidor Web e quiser que ele fique disponível na Internet. Será necessário habilitar a porta “Web Server” (HTTP) para o IP de LAN (Local Área Network) do seu Servidor, neste caso 192.168.0.20. HTTP usa a porta 80 TCP.

24 - ADVANCED PORT FORWARDING RULES

Remaining number of rules that can be created: 24

	Name	Application Name	Public Port	Private Port	Traffic Type
<input checked="" type="checkbox"/>	HTTP	<< HTTP >>	80 ~ 80	80 ~ 80	TCP
	IP Address	<< Computer Name >>			
	192.168.0.20				

Primeiramente deixar a opção Selecionada:

Name: é o nome do Serviço. A porta de HTTP já vem pré-definida no equipamento basta selecionar a opção HTTP aonde se encontra em vermelho acima e clicar no botão (<<).

Public Port: ao Selecionar HTTP esse campo vai preecher automaticamente.

IP Address: Endereço de IP do Servidor de HTTP. (ex: 192.168.0.20)

Traffic Type: é o Tipo de trafego nesse exemplo pe o protocolo TCP.

Observação: caso queira liberar a porta 80 para qualquer computador da rede, será necessário alterar a porta utilizada pelo DIR-600, pois ele inicialmente vem com a porta 80. Nesses casos clicar em **"Maintenance > Device Administration"** e no final da tela em **"Remote Management"**. Selecionar **"Enabled"** e com a porta 8080.

6- Verificar abrindo o software ou dispositivo que esteja utilizando essa porta para verificar se o redirecionamento de portas está funcionando corretamente.

7 - Segundo exemplo: nesse exemplo existe uma câmera IP com o endereço de IP 192.168.0.30 e será preciso redirecionar as portas de 5000 até a porta 7000.

24 - ADVANCED PORT FORWARDING RULES

Remaining number of rules that can be created: 24

	Name		Port	Traffic Type
<input checked="" type="checkbox"/>	HTTP	<< HTTP	Public Port 80 ~ 80	TCP
	IP Address 192.168.0.20	<< Computer Name	Private Port 80 ~ 80	
<input checked="" type="checkbox"/>	Camera IP	<< Application Name	Public Port 5000 ~ 7000	Any
	IP Address 192.168.0.30	<< Computer Name	Private Port 5000 ~ 7000	

Na mesma tela de configuração, selecionar as portas que se deseja redirecionar e preencher os seguintes campos.

Name: Nome do Serviço. (ex. Câmera IP).

IP Address: Endereço IP Câmera (ex. 192.168.0.30).

Public Port: digitar as portas que a câmera vai utilizar (ex. 5000 ~ 7000).

Private Port: estes campos são preenchidos automaticamente com a mesma porta que foi digitada em "Public Port".

Traffic Type: selecionar o Protocolo a ser utilizado (Ex.: UDP, TCP ou Any (Ambos)).

Observação: não pode ser liberada a mesma porta para IPs diferentes. Nesses casos, alterar o número da porta no computador/software que vai utilizar esse serviço.

Feita a configuração clicar no botão **"Save Settings"** para salvar as configurações.

Feito os procedimentos, acessar o Servidor Web e a Câmera remotamente e verificar se o seu software "Emule" está com ID Alta.

APÊNDICE 5 -

Resumo de Redes (Nomenclaturas e Definições)

COMUNICAÇÃO EM REDE:

O que é necessário para interligar apenas dois equipamentos IP? R: 1 Cabo de rede ("crossover"). Se tivermos mais de 2 equipamentos IP? Neste caso será necessário haver uma rede que, dependendo do seu tamanho, pode ser facilmente elaborada.

Conforme a configuração, podem haver redes internas e externas, utilizando equipamentos simples como hubs ou ainda switches e roteadores.

TIPOS DE REDES:

Rede interna: sem necessidade de monitoração remota.

Rede externa: acesso fora da rede interna. Permite monitoração e controle pela Internet.

ELEMENTOS DE REDE INTERNA

O QUE É NECESSÁRIO PARA FUNCIONAR UMA REDE INTERNA?

HUB (mais simples e barato)

Recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas;

Similar à um "T" ou "Benjamim" para plug e tomada de energia;

No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal;

Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido completamente distribuído;

Modelos de 8, 16, 24 e 32 portas;

Cada vez mais em desuso.

SWITCH (mais inteligente)

Semelhante ao hub (várias portas);

Dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino (canal de comunicação exclusiva entre origem e destino).

Rede não fica "presa" a um único computador no envio de informações.

Aumenta o desempenho da rede;

Diminui a ocorrência de erros (colisões de pacotes, por exemplo).

Cuidado: o termo "Switch HUB" é muito encontrado no mercado. Não é um Switch inteligente, apenas um HUB.

ACCESS POINT (wireless)

Transforma o sinal que vem de um cabo, num sinal sem fio;

Usado para criar redes sem fio (Câmeras wireless, notebooks, etc);

Aumenta o alcance da sua rede sem fio (repetidor): pega o sinal que está chegando com fraca intensidade, elimina os ruídos e retransmite o sinal com 100% de intensidade.

O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE UMA LAN CONVERSE COM OUTRA LAN PELA INTERNET?

ROTEADOR:

Conecta a nossa rede à Internet interligando diferentes redes LAN entre si;

Usado para acessar mais de um equipamento simultaneamente (computador, NVR, Câmeras IP);

Usado na sua casa e na maioria das pequenas empresas;

Mais "inteligente" que o switch (mesma função);

Escolhe a melhor rota para um pacote de dados chegar em seu destino (caminhos mais curtos e menos congestionados).

TIPOS DE ROTEADOR:

Estático: mais barato, escolhe sempre o menor caminho, não se importa se caminho tem ou não congestionamento;

Dinâmico: este é mais sofisticado (caro), considera se há ou não congestionamento na rede. Procura o caminho mais rápido, mesmo sendo o mais longo (menor caminho pode estar congestionado). Faz compressão de dados para elevar a taxa de transferência.

MODEM (Modulador/Demodulador):

ADSL (Speedy, Velox, GVT...): a operadora fornece o modem. Basta conectar e navegar.

TV a cabo (NET Virtua): a NET fornece o Cable Modem.

“FIREWALL” (Proteção e Segurança):

Evita que usuários não-autorizados da Internet tenham acesso a redes particulares conectadas à Internet;

Evita o acesso não-autorizado de/para uma rede privada;

Implementados com hardware e/ou software;

Mensagens que entram ou saem da Internet são examinadas com bloqueio das que não cumprem os critérios especificados de segurança;

A maioria dos Roteadores possui as funções básicas de firewall que protegem a rede interna;

Redes domésticas e de pequenas empresas: basta as funções básicas de firewall do roteador;

Redes corporativas com grande necessidade de segurança: requer equipamentos/software de firewall específicos.

ISTO É A INTERNET (COMBINAÇÃO DE REDES):

LAN (Local Area Network) - Redes Locais (100m a 25Km)

MAN (Metropolitan Area Networks) - Redes Metropolitanas

WAN (Wide Area Network) - Redes Geograficamente Distribuídas

“BACKBONE”:

Esquema de ligações centrais de um sistema mais amplo de elevado desempenho. Faz a conexão da internet entre o Brasil e o resto do mundo. Backbones no Brasil:

BrasilTelecom

Telecom Italia

Telefonica

Embratel

Global Crossing

RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa).

CONHECENDO A CÂMERA IP**O QUE A CÂMERA IP FAZ?**

Envia vídeo por uma Rede IP para visualização ao vivo e/ou gravação;

Permite visualização de imagens:

De modo contínuo;

Em horários programados;

Quando ocorrer algum evento;

Mediante solicitação de usuários autorizados.

Enviar vídeo e/ou áudio (comprimido) por uma Rede IP;

Realiza o gerenciamento de eventos;

Deteção de movimento;

Deteção de áudio;

Alarme contra adulteração da imagem.

O QUE A CÂMERA IP POSSUI?

Portas de entrada/saída (E/S) que permitem conexões com dispositivos externos, como sensores e relés;

Recursos de áudio (entrada para microfone e saída para alto falante)

Alimentação PoE (Power over Ethernet);

Recursos de gerenciamento de segurança e de rede.

AS IMAGENS CAPTURADAS PODEM SER:

Enviadas como movimento M-JPEG, MPEG-4 ou vídeo H.264 (utilizando vários protocolos de rede);

Transferidas como imagens JPEG individuais através de FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos), e-mail ou HTTP (Protocolo de Transferência de Hipertexto).

O TRATAMENTO DA IMAGEM:

1ª Passo: a imagem (quadro ou frame) é capturada do CMOS sem compressão;

2ª Passo: a imagem (quadro) é compactada (Ex. JPEG), reduzindo drasticamente o tamanho e mantendo a qualidade original. Analogia: imagem num formato BMP e JPG;

3ª Passo: a imagem (quadro) está pronta para ser armazenada / transmitida.

Codecs de compressão: M-JPEG, MPEG-4 e H.264.

CODEC (Codificador / Decodificador):

Acrônimo de Codificador/Decodificador: dispositivo de hardware ou software que codifica/decodifica sinais (A/D e D/A);

Sem perdas: comprimem o arquivo sem alterar o som ou imagem originais. Ao descomprimir, o novo arquivo será idêntico ao original. Ex.: M-JPEG, H.264 (vídeo)

Com perdas: geram uma certa perda de qualidade (imperceptível) com a finalidade de alcançar maiores taxas de compressão. Exemplo: Ogg Vorbis. MP3 (áudio);

Equipamento que vai reproduzir: suporte ao CODEC.

CODEC DE COMPRESSÃO DE VÍDEO (M-JPEG):

Motion JPEG ou M-JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Grupo Conjunto de Especialistas em Fotografia;

Como opera: série de imagens JPEG individuais (necessário 16 imagens por segundo para perceber movimento);

Velocidade de transmissão: alta;

Taxa de compressão: baixa (gasta mais da rede / disco rígido para enviar / armazenar);

Aplicações:

Quando necessitam quadros individuais em uma sequência de vídeo (análise);

Quando forem usadas baixas velocidades de captura (5fps ou menos);

Em sistemas que operam apenas com esse padrão.

Desvantagens:

Não usa técnica de compressão de vídeo por usar série de imagens estáticas completas (fotos ou quadros);

Baixa proporção de compactação para a qualidade gerada;

Padrão não-licenciado (proprietário);

CODEC DE COMPRESSÃO DE VÍDEO (MPEG-4)

MPEG-4 - também conhecido como MPEG-4 parte 2 ou MPEG-4 Visual (Moving Picture Experts Group) - Grupo de Especialistas em Imagens em Movimento;

Como opera: compactação da imagem similar ao M-JPEG porém usando a técnica de compressão de vídeo;

Aplicações:

Com baixa largura de banda;

Que exigem imagens de alta qualidade, velocidade de captura ilimitada e largura de banda praticamente ilimitada.

Desvantagens:

Padrão licenciado (fabricante paga uma taxa de licença por estação de monitoramento).

CODEC DE COMPRESSÃO DE VÍDEO (H.264):

H.264 - também conhecido como MPEG-4 Part 10/AVC (Advanced Video Coding) ou Codificação Avançada de Vídeo;

Como opera: usando a técnica de compressão de vídeo;

Evolução do MPEG-4;

Padrão aberto e licenciado.

Principais vantagens:

Pode reduzir o tamanho de um arquivo de vídeo digital em mais de 80%, comparado com o formato M-JPEG e até 50% mais do que o padrão MPEG-4 (sem comprometer a qualidade de imagem);

Necessita menos largura de banda e espaço de armazenamento;

Qualidade de vídeo muito mais alta numa velocidade de transmissão.

CODEC DE COMPRESSÃO DE VÍDEO:

Quem usa? MPEG-4 e H.264

Objetivo: diminuir o tamanho do vídeo;

Como fazer: usando técnica de compressão de imagem;

Exemplo de compressão: pessoa falando num ambiente estático (“fundo parado”). Remover das imagens as informações repetidas;

O que acontece: lembrar que a imagem de vídeo é formado por quadros (fotos);

Primeiro quadro: a imagem é projetada completa;

Segundo quadro: os pedaços da imagem que são idênticos ao quadro anterior são removidos.

Somente a boca da pessoa que está se mexendo será desenhada.

Esta técnica economiza uma quantidade enorme de espaço, já que somente o primeiro quadro precisa estar completo, os demais só têm o que é diferente do quadro anterior.

Esses quadros incompletos são chamados quadros delta (delta frames).

CODEC DE COMPRESSÃO DE ÁUDIO:

Compressão com perdas;

Frequência 8kHz até 48kHz;

Codecs utilizados: Ogg Vorbis, MP3 e G.711;

Ogg Vorbis:

Melhor qualidade que o MP3;

Registro polifônico: vários canais (MP3: estéreo de 2 canais);

Melhor restituição sonora do que o MP3.

A CÂMERA IP**“SCAN” PROGRESSIVO:**

Câmera Analógica:

Modo entrelaçado (Interlaced Scanning): desenha em cada passagem metade das linhas da tela (pares ou ímpares) formando a ilusão de uma resolução maior transmitindo apenas metade da imagem formada.

Câmera IP:

Modo progressivo (progressive Scan): desenha a tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização (refresh).

CONEXÃO DA LENTE (ANEL) (“C/CS Mount”):

Distância entre a rosca e o CMOS nas câmeras.

Montagem C: 17,5mm

Montagem CS: 12,5mm

Observação: Lentes CS podem ser usadas com câmeras C (usando um espaçador de 5 mm para manter inalterada a distância focal).

“DUAL STREAM”:

Permite usar dois CODECs de compressão simultaneamente (fluxo de dados). Exemplos: MPEG-4 e M-JPEG;

Pode-se usar o fluxo de dados MPEG-4 para transferência na rede e o fluxo de dados M-JPEG para análise de vídeo;

Não confundir com DUAL CODEC que é oferecido pelo mercado mas operam independentemente (1 de cada vez).

WDR (“Wide Dynamic Range”):

Função da câmera para reproduzir imagens nítidas mesmo sob circunstâncias onde a intensidade da luz de fundo pode variar excessivamente, ou seja, quando há duas áreas muito brilhantes e muito escuras simultaneamente no campo de visão da câmera.

Permite a captura e exibição de ambas as áreas claras e escuras no mesmo quadro, de uma forma que há detalhes em ambas as áreas, ou seja, áreas brilhantes não estão saturados, e as áreas escuras não são muito escuras.

“ENCODE RESOLUTION”:

Define a qualidade de resolução da codificação da imagem. Existem diversos codificadores, cada um com suas características próprias:

QCIF, CIF, 2CIF, DCIF, 4CIF: são resoluções provenientes dos sistemas de vídeos analógicos;

VGA, XGA, UXGA: são resoluções provenientes dos sistemas computacionais digitais.

Observação: as câmeras IPs podem trabalhar com os 2 padrões sem problemas.

ANTI “FLICKER”:

Corrige problema de cintilação na imagem causada por diferença de fase nas frequências de 60Hz entre duas câmeras.

e-PTZ (função PTZ virtual dentro da imagem mega pixel):

Movimentos:

“Pan” (para cima e para baixo)

“Tilt” (para a esquerda e para a direita)

“Zoom” (para perto e para longe) da câmera controlados a distância pela Internet.

“Heartbeat” (Marca passo):

Inicialização automática do sistema da câmera em caso de falha.

“Watermark” (marca d’água):

Sistema que garante a segurança da imagem para que ela não seja modificada.

ONVIF (“Open Network Video Interface Forum”):

Fórum da indústria com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a utilização de um padrão global e aberto para a interface física de produtos de segurança baseadas em IP. Criar um padrão para que os produtos de vigilância IP possam se conversar entre si. Criada em 2008 pela Axis Communications, Bosch Security Systems e Sony.

PSIA (“Physical Security Interoperability Alliance”):

Também fundada em 2008 por 20 empresas do setor, como Honeywell, GE Security and Cisco. Tem a mesma função de padronização dos produtos IP de segurança.

PoE (“Power over Ethernet”):

Tecnologia que fornece alimentação para equipamentos com tecnologia IP. O padrão IEEE 802.3af descreve esta tecnologia, que permite a transmissão de energia elétrica juntamente com os dados para um dispositivo remoto, através do cabo padrão (CAT 5 ou superior) em uma rede Ethernet.

Interface de Rede:

Permite a interligação do equipamento IP com velocidades de 10Mbps, 100Mbps ou 1000Mbps (ou 1Gbps) em rede cabeada (redes com fio);

Utiliza a interface Ethernet com conexão RJ45;

Adaptativa: ajusta a velocidade de transferência de dados automaticamente.

NAS (“Network-Attached Storage”):

Equipamento (Servidor) conectado na rede e dedicado ao armazenamento de arquivos de outros dispositivos de rede (Exemplo: Câmera IP, computador, etc). Permite acesso aos dados para os clientes desta rede. Geralmente não possuem teclado ou monitor sendo configuradas pela rede via browser.

Software de Monitoração:

Permite acessar virtualmente de qualquer lugar através de um acesso remoto via Internet ao servidor de imagens, permitindo muita flexibilidade ao usuário na visualização e recuperação das imagens de suas Câmeras IP.

Protocolos de Rede:

TCP/IP (“Transmission Control Protocol/Internet Protocol”): é o Protocolo de Controle de Transmissão e Protocolo de Interconexão. Tem a função de gerenciar toda a comunicação das redes e entre elas. Imprescindível para o funcionamento de qualquer dispositivo IP;

HTTP (“Hypertext Transfer Protocol”): é o Protocolo de Transferência de Hipertexto. Permite acessar as câmeras pelo navegador da internet;

DHCP (“Dynamic Host Configuration Protocol”): permite a câmera assumir um IP automaticamente na rede;

DNS (“Domain Name System”): permite o acesso a um site/câmera através de um nome www.algumacoisa.com.br ao invés do endereço IP (200.14.10.2);

SMTP (“Simple Mail Transfer Protocol”): para envio de e-mails;

FTP (“File Transfer Protocol”): transferência de arquivos;

RTP/RTSP (Real-Time Transport Protocol / Real-Time Streaming Protocol): transferência de dados com prioridade na rede;

UDP (“User Datagram Protocol”): versão mais leve porém menos seguro do TCP/IP (usado para simplificar o envio de dados como voz e vídeo);

DDNS (“Dynamic Domain Name System”): ver tópico específico neste manual;

PPPoE (“Point-to-Point Protocol over Ethernet”): protocolo que gerencia a comunicação entre dois dispositivos de rede;

NTP (“Network Time Protocol”): gerencia a hora real pela rede;

802.11g: protocolo versão wireless;

SNMP (“Simple Network Management Protocol”): gerencia redes UDP facilitando a comunicação entre os dispositivos de rede e o “Switch” (avaliar desempenho, encontrar e resolver problemas).

HTTPS (“Hypertext Transfer Protocol Secure”): para acesso a sites protegidos com segurança (criptografado) com verificação de autenticidade do servidor e do cliente (usa Porta 443 por norma).


SIP (“Session Initiation Protocol”): sinal para estabelecer chamadas e conferências pela rede.

802.1x: padrão IEEE para controle de acesso à rede com base em portas;

IPv6: é a versão mais atual do Protocolo IP.

APÊNDICE 6 - Software Busca e Configuração

O **Software ScanIP** é um software usado para encontrar o endereço IP da câmera na rede e configurar um novo número se necessário.




1º passo: clicar em ATUALIZAR para mostrar os dispositivos conectados a Rede.

2º passo: após encontrado os dispositivos, selecionar a câmera e clicar em ESTABELECEER IP, para a configuração do Endereços de IP, Máscara de Rede, Usuário e Senha.

Nota:

- Caso não seja necessária a configuração do Endereço de IP, selecionar a Câmera e clicar em “HOME PAGE”.

Estabelecer IP



Configure o endereço de IP (Direção IP), Máscara de Sub-Rede, o usuário e senha. Para usuário e senha o padrão de Fábrica é: **Usuário (Conta): admin** e **Senha: 9999**.

Após configurar, clicar em “Submit” (para aplicar as configurações), selecionar a Câmera configurada e clicar em “HOME PAGE” para acessar a Câmera através do Internet Explorer (IE).

Notas:


- Devido à instalação de controles Activex é necessário a utilização do Microsoft Internet Explorer como Navegador de Internet.

- As configurações de Endereços de IP, dependem da configuração da Rede em que a câmera está sendo conectada.

Visualizando Imagens


Após clicar em “HOME PAGE” (ou digitar o Endereço IP no Internet Explorer), é acessada a câmera.

1º passo: inserir o nome do usuário e senha.



2º passo: o Internet Explorer irá requisitar autorização para a instalação de um Controle Activex. Confirmar a Instalação.

3º passo: após a Instalação do Activex é possível visualizar a Imagem da Câmera.





HDL da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.
Avenida Abiurana, 1.150 - Distrito Industrial
Manaus - AM - Cep 69075-010
Tel: (11) 4025-6500 - Fax: (11) 4024-3232
CNPJ: 04.034.304/0001-20
e-mail: hdl@hdisac.com.br
<http://www.hdl.com.br>